SIEMENS



SINAMICS

SINAMICS G120 低压变频器

内置模块的外形尺寸 A... C

入门指南



Answers for industry.

SIEMENS	基本安全说明
	产品概述
	安装
SINAMICS	调试
SINAMICS G120C	

1

2

3

4

5

误差消除

入门指南

变频器 SINAMICS G120C

版本 04/2014,固件 V4.7

法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失,必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示,仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

<u>/</u>1危险

表示如果不采取相应的小心措施,将会导致死亡或者严重的人身伤害。

表示如果不采取相应的小心措施,可能导致死亡或者严重的人身伤害。

⚠办心

表示如果不采取相应的小心措施,可能导致轻微的人身伤害。

注意

表示如果不采取相应的小心措施,可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下,每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导 致人身伤害的警告三角,则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明,特别是其中的安全及警告提示。

由于具备相关培训及经验, 合格人员可以察觉本产品/系统的风险, 并避免可能的危险。

按规定使用Siemens 产品

请注意下列说明:

Siemens

产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件,必须得到 Siemens

Siemens

推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号 ® 的都是西门子股份有限公司的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。 若第三方出于自身目的使用这些商标,将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性,因此我们不保 证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测,必要的修正值包含在下一 版本中。

目录

1	基本安全	基本安全说明			
	1.1	一般安全说明	7		
	1.2	有关电磁场 (EMF) 的安全说明	11		
	1.3	操作静电敏感元器件 (ESD)	11		
	1.4	工业安全	12		
	1.5	驱动系统(电气传动系统)的遗留风险	13		
2	产品概述	2	15		
	2.1	铭牌和技术参数	15		
	2.2	根据您的具体应用可能需要的附加组件	16		
3	安装		17		
	3.1	安装	17		
	3.2	连接	19		
	3.2.1	连接电源、电机和其他组件	19		
	3.2.2	电磁兼容安装变频器	21		
	3.2.3	接口一览	22		
	3.2.4	'''''''''''''''''''''''''''''''''''''	23		
	3.2.3 3.2.6	场丁的顶反直	20 20		
	3.2.7	现场总线接口的布局	20		
4	调试		31		
	4.1	调试工具一览	31		
	4.2	使用基本操作面板 BOP-2 调试变频器	32		
	4.2.1	使用 BOP-2 进行基本调试	33		
	4.2.2	控制方式选择	38		
	4.2.3	其他设置	39		
	4.2.3.1	使用 BOP-2 操作变频器	39		
	4.2.3.2	史改端子功能	43		
	4.2.3.3	使能故障女生功能 Safe Torque OFF (STO)	45 46		
5	语美调图	2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	60		
v	5.1	故障和警告列表	69		
	5.2	产品支持			
	5.2	2 H ~ 13 条件			
	0.0	田			

本入门指南介绍了如何安装和调试SINAMICS G120C变频器。

本手册中的符号有什么含义?



固件升级和降级

关于固件升级和降级的方法和步骤请访问网址http://support.automation.siemens.com/W W/news/de/67364620 (http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/67364620)。

将开源软件代码的授权条件传送到 PC 上

步骤



按如下步骤将一台变频器的 OSS 授权条件传送给 PC:

- 1. 切断变频器的电源。
- 2. 将空存储卡插入到变频器的卡槽内。另见章节: 接口一览 (页 22)。
- 3. 接通变频器的电源。
- 4. 电源接通后等待 30 秒。

变频器在该时间内向将文件"Read_OSS.ZIP"写入存储卡。

- 5. 切断变频器的电源。
- 6. 从变频器上拔出存储卡。
- 7. 将文件通过读卡器载入到 PC 中。
- 现在,您已经将 OSS 授权条件从变频器传送到 PC。

基本安全说明

1.1 一般安全说明



<u>/|</u>危险

接触带电部件和其他能源供给会引发生命危险

接触带电部件会造成人员重伤,甚至死亡。

- 只有专业人员才允许在电气设备上作业。
- 在所有作业中必须遵守本国的安全规定。

通常有六项安全步骤:

- 1. 做好断电的准备工作,并通知会受断电影响的组员。
- 2. 断开设备电源。
 - 关闭设备。
 - 请等待至警告牌上说明的放电时间届满。
 - 确认导线与导线之间和导线与接地线之间无电压。
 - 确认辅助电压回路已断电。
 - 确认电机无法运动。
- 3. 检查其他所有危险的能源供给,例如:压缩空气、液压、水。
- 4. 断开所有危险的能源供给,措施比如有:闭合开关、接地或短接或闭合阀门。
- 5. 确定能源供给不会自动接通。
- 6. 确保正确的设备已经完全闭锁。

结束作业后以相反的顺序恢复设备的就绪状态。



<u>/</u> 警告

连接了不合适的电源所产生的危险电压可引发生命危险

接触带电部件可能会造成人员重伤或死亡。

• 所有的连接和端子只允许使用可以提供 SELV(Safety Extra Low Voltage: 安全低压) 或 PELV(Protective Extra Low Voltage: 保护低压) 输出电压的电源。

1.1 一般安全说明



<u>/!</u>】警告

接触损坏设备上的带电压部件可引发生命危险

未按规定操作设备可能会对其造成损坏。

设备损坏后,其外壳或裸露部件可能会带有危险电压,接触外壳或这些裸露部件可能会 导致重伤或死亡。

- 在运输、存放和运行设备时应遵循技术数据中给定的限值。
- 不要使用已损坏的设备。



电缆屏蔽层未接地可引起电击从而导致生命危险

电缆屏蔽层未接地时,电容超临界耦合可能会出现致命的接触电压。

• 电缆屏蔽层和未使用的功率电缆芯线(如抱闸芯线)至少有一侧通过接地的外壳接地



0

未接地可引起电击从而导致生命危险

防护等级 I

的设备缺少安全接地连接或连接出错时,在其裸露的部件上会留有高压,接触该部件会导致重伤或死亡。

• 按照规定对设备进行接地。



运行时断开插接可引起电击从而导致生命危险

运行时断开插接所产生的电弧可引起重伤或死亡。

• 如果没有明确说明可以在运行时断开插接,则只能在断电时才能断开连接。

1.1 一般安全说明

小警告

外壳大小空间不足可引起火灾从而导致生命危险

明火和烟雾可引起重大人员伤亡或财产损失。

- 没有保护外壳的设备应安装在金属机柜中(或采取相同效果的措施进行保护),以避免设备接触明火。
- 确保烟雾只能经所设安全通道排出。

小警告

使用移动无线电装置或移动电话时机器的意外运动可引发生命危险

在距离本组件大约 2 m 的范围内使用发射功率大于 1 W 的移动无线电设备或移动电话时,会导致设备功能故障,该故障会对设备功能安全产生影响并能导致人员伤亡或财产损失。

• 关闭设备附近的无线电设备或移动电话。

<u>/</u>警告

绝缘过载可引起火灾从而导致生命危险

在 IT

电网中接地会使电机绝缘增加负荷。绝缘失效可产生烟雾,引发火灾,从而造成严重人身伤害或死亡。

- 使用可以报告绝缘故障的监控设备。
- 尽快消除故障,以避免电机绝缘过载。

/1\警告

0

通风不足会引起过热、引发火灾,从而导致生命危险

通风空间不足会导致过热,产生烟雾,引发火灾,从而造成人身伤害。 这可能会造成人员重伤或死亡。此外,设备/系统故障率可能会因此升高,使用寿命缩短

• 组件之间应保持规定的最小间距,以便通风。

1.1 一般安全说明

/ 警告

缺少警示牌或警示牌不清晰可导致事故

缺少警示牌或警示牌不清晰可能会导致严重人身伤害或死亡。

- 根据文档检查警示牌的完整性。
- 为组件安装警示牌,必要时安装本国语言的警示牌。
- 替换掉不清晰的警示牌。

注意

不符合规定的电压/绝缘检测可损坏设备

不符合规定的电压/绝缘检测可导致设备损坏。

进行机器/设备的电压/绝缘检测前应先断开设备,因为所有的变频器和电机在出厂时都已进行过高压检测,所以无需在机器/设备内再次进行检测。

/1] 警告

无效的安全功能可导致生命危险

无效的或不适合的安全功能可引起机器功能故障,可能导致重伤或死亡。

- 调试前请注意相关产品文档中的信息。
- 对整个系统和所有安全相关的组件进行安全监控,以确保安全功能。
- 进行适当设置,以确保所使用的安全功能是与驱动任务和自动化任务相匹配并激活的
- 执行功能测试。
- 在确保了机器的的安全功能能正常工作后,才开始投入生产。

说明

Safety Integrated 功能的重要安全说明

使用 Safety Integrated 功能时务必要注意 Safety Integrated 手册中的安全说明。

基本安全说明

1.2 有关电磁场 (EMF) 的安全说明

1.警告

因参数设置错误或修改参数设置引起机器误操作可引发生命危险

参数设置错误可导致机器出现误操作,从而导致人员重伤或死亡。

- 防止恶意访问参数设置。
- 采取适当措施(如驻停或急停)应答可能的误操作。

1.2 有关电磁场 (EMF) 的安全说明



/1、警告

电磁场可引发生命危险

在电气能源技术设备例如变压器、变频器、电机运行时会产生电磁场 (EMF)。 因此可能会对设备/系统附近的人员,特别是对那些带有心脏起搏器或医疗植入体等器械 的人员造成危险。

• 确保相关人员和设备保持一定的距离(至少为2m)。

1.3 操作静电敏感元器件 (ESD)

静电敏感元器件 (ESD) 是可被静电场或静电放电损坏的元器件、集成电路、电路板或设备。



注意

电场或静电放电可损坏设备

电场或静电放电可能会损坏单个元件、集成电路、模块或设备,从而导致功能故障。

- 仅允许使用原始产品包装或其他合适的包装材料(例如:导电的泡沫橡胶或铝箔)包装、存储、运输和发运电子元件、模块和设备。
- 只有采取了以下接地措施之一,才允许接触元件、模块和设备:
 - 佩戴防静电腕带
 - 在带有导电地板的防静电区域中穿着防静电鞋或配带防静电接地带
- 电子元件、模块或设备只能放置在导电性的垫板上(带防静电垫板的工作台、导电的防静电泡沫材料、防静电包装袋、防静电运输容器)。

1.4 工业安全

1.4 工业安全

说明

工业安全

西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能,以支持工厂、解决方案、机器、设备和/ 或网络的安全运行。这些功能是整个工业安全机制的重要组成部分。 有鉴于此,西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈建议您定期了解产 品更新和升级信息。

此外,要确保西门子产品和解决方案的安全操作,还须采取适当的预防措施(例如:设备 单元保护机制),并将每个组件纳入先进且全面的工业安全保护机制中。 可能传用的印度资本支付,要求表达,更多方式工业安全的信息。违法问题时

可能使用的所有第三方产品须一并考虑。更多有关工业安全的信息,请访问 网址 (http://www.siemens.com/industrialsecurity)。

要及时了解有关产品的更新和升级信息,请订阅相关产品的时事通讯。 更多相关信息请访问 网址 (<u>http://support.automation.siemens.com</u>)。

篡改软件会引起不安全的驱动状态从而导致危险

篡改软件(如:病毒、木马、蠕虫、恶意软件)可使设备处于不安全的运行状态,从而可能导致死亡、重伤和财产损失。

- 请使用最新版软件。
 相关信息和新闻请访问 网址 (http://support.automation.siemens.com)。
- 根据当前技术版本,将自动化组件和驱动组件整合至设备或机器的整体工业安全机制中。

更多相关信息请访问 网址 (http://www.siemens.com/industrialsecurity)。

• 在整体工业安全机制中要注意所有使用的产品。

基本安全说明

1.5 驱动系统(电气传动系统)的遗留风险

1.5 驱动系统(电气传动系统)的遗留风险

驱动系统的控制组件和传动组件允许用于工业电网内的工业和商业场合。 在民用电网中使用时,要求采取特殊设计或附加措施。

这种组件只允许在封闭的壳体或控制柜内运行,并且必须安装保护装置和保护盖。

只有经过培训、了解并遵循组件和用户手册上指出的所有安全注意事项的专业技术人员, 才可以在组件上开展工作。

机器制造商在依据相应的本地指令(比如: 欧盟机械指令)对机器进行风险评估时,必须 注意驱动系统的控制组件和驱动组件会产生以下遗留风险:

1. 调试、运行、维护和维修设备时,被驱动的机器部件意外运行,原因可能有:

- 编码器、控制器、执行器和连接器中出现了硬件故障和/或软件故障
- 控制器和传动设备的响应时间
- 运行和/或环境条件不符合规定
- 凝露/导电杂质
- 参数设置、编程、布线和安装出错
- 在控制器附近使用无线电装置/移动电话
- 外部影响/损坏
- 在出现故障时,变频器内外部出现异常温度、明火以及异常亮光、噪音、杂质、气体等,原因可能有:
 - 零件失灵
 - 软件故障
 - 运行和/或环境条件不符合规定
 - 外部影响/损坏

防护等级为"开放式类型/IP20"的设备必须安装在金属机柜中(或采取相同效果的措施 进行保护),以避免变频器内外部接触明火。 基本安全说明

1.5 驱动系统(电气传动系统)的遗留风险

- 3. 出现危险的接触电压,原因可能有:
 - 零件失灵
 - 静电充电感应
 - 静充电感应
 - 运行和/或环境条件不符合规定
 - 凝露/导电杂质
 - 外部影响/损坏
- 设备运行中产生的电场、磁场和电磁场可能会损坏近距离的心脏起搏器支架、医疗植 入体或其它金属物。
- 5. 当不按照规定操作以及/或违规处理废弃组件时,会释放破坏环境的物质并且产生辐射。

说明

必须采取措施防止导电异物进入各组件,例如:将组件装入符合 EN 60529 IP54 防护等级或符合 NEMA 12 的控制柜中。

如果安装地点排除了导电异物,则使用较低防护等级的控制柜。

其它有关驱动系统组件产生的遗留风险的信息见用户技术文档的相关章节。

2.1 铭牌和技术参数

铭牌和技术参数

变频器的铭牌含有最重要的技术参数和订货号。 铭牌位于变频器的以下位置:

- 去掉操作面板的保护盖后的正对面。
- 散热器的侧面。

	额定输出 功率	额定输出电流	订货号			
	基于轻过载		无滤波器		有滤波器	
100	0.55 kW	1.7 A	6SL3210-1KE11-8U	1	6SL3210-1KE11-8A	1
Anning A	0.75 kW	2.2 A	6SL3210-1KE12-3U	1	6SL3210-1KE12-3A	1
and the second s	1.1 kW	3.1 A	6SL3210-1KE13-2U	1	6SL3210-1KE13-2A	1
The second se	1.5 kW	4.1 A	6SL3210-1KE14-3U	1	6SL3210-1KE14-3A	1
	2.2 kW	5.6 A	6SL3210-1KE15-8U	1	6SL3210-1KE15-8A	1
Frame Size A	3.0 kW	7.3 A	6SL3210-1KE17-5U	1	6SL3210-1KE17-5A	1
	4.0 kW	8.8 A	6SL3210-1KE18-8U	1	6SL3210-1KE18-8A	1
ILL.IV	5.5 kW	12.5 A	6SL3210-1KE21-3U	1	6SL3210-1KE21-3A	1
Frame Size B	7.5 kW	16.5 A	6SL3210-1KE21-7U	1	6SL3210-1KE21-7A	1
1010.000	11.0 kW	25.0 A	6SL3210-1KE22-6U	1	6SL3210-1KE22-6A	1
	15.0 kW	31.0 A	6SL3210-1KE23-2U	1	6SL3210-1KE23-2A	1
	18.5 kW	37.0 A	6SL3210-1KE23-8U	1	6SL3210-1KE23-8A	1
Frame Size C						
SINAMICS G120	C USS/MB (USS	6, Modbus RTU)		В		В
SINAMICS G120C DP (PROFIBUS)			Ρ		Ρ	
SINAMICS G120	C PN (PROFINE	ET, EtherNet/IP)		F		F
	SINAMICS G	120C CANopen		С		С

图 2-1 识别变频器

2.2 根据您的具体应用可能需要的附加组件

规范使用

本手册描述的变频器是一种用于控制三相异步电机的设备。本变频器用于安装在电气设备或机械内部。

本变频器允许用于工业电网内的工业和商业场合。 在民用电网中使用时,要求采取附加措施。

关于变频器的技术数据以及连接条件的说明请参见铭牌与操作说明。

2.2 根据您的具体应用可能需要的附加组件

输入电抗器

在性能恶劣的工业电网中,输入电抗器可以为变频器提供保护。 它可以提供过电压保护,抑制电网谐波,并减少整流电路换相时产生的电压缺陷。

说明

当电源变压器的相对短路电压 uk低于1%时,必须安装一个输入电抗器,使变频器达到理想的使用寿命。

输出电抗器

通过输出电抗器可允许在变频器和电机之间使用较长的电缆。

制动电阻

制动电阻用于使大转动惯量的负载迅速制动。

变频器 6SL3210			制动电阻	输入电抗器	输出电抗器
Frame	0.55 kW	…1KE11-8□□1,	6SL3201-	6SL3203-	6SL3202-
Size A	1.1 kW	…1KE12-3□□1,	0BE14-3AA0	0CE13-2AA0	0AE16-1CA0
		…1KE13-2□□1			
	1.5 kW	…1KE14-3□□1		6SL3203-	
	2,2 kW	…1KE15-8□□1	6SL3201-	0CE21-0AA0	
	3,0 kW	…1KE17-5□□1,	0BE21-0AA0		6SL3202-
	4,0 kW	…1KE18-8□□1			0AE18-8CA0
Frame	5.5 kW	…1KE21-3□□1,	6SL3201-	6SL3203-	6SL3202-
Size B	7.5 kW	…1KE21-7□□1	0BE21-8AA0	0CE21-8AA0	0AE21-8CA0
Frame	11.0 kW	…1KE22-6□□1,	6SL3201-	6SL3203-	6SL3202-
Size C	18.5 kW	…1KE23-2□□1,	0BE23-8AA0	0CE23-8AA0	0AE23-8CA0
		…1KE23-8□□1			

3

安装

3.1 安装

尺寸





图 3-1 尺寸和与其他设备之间的最小间距

表格	3-	1	尺寸
1111	0		/ \]

	Frame Size A 0.55 kW - 4.0 kW	Frame Size B 5.5 kW - 7.5 kW	Frame Size C 11 kW - 18.5 kW	
高度	196 mm	196 mm	295 mm	
包含屏蔽板在内的高度	276 mm	276 mm	375 mm	
宽度	73 mm	100 mm	140 mm	
带PROFINET接口的变频器的 深度	225.4 mm	225.4 mm	225.4 mm	
带USS/MB、CANopen或PRO FIBUS接口的变频器的深度	203 mm	203 mm	203 mm	
插上操作面板时增加的深度	21mm,插上操作面板 IOP(智能操作面板)时			
	6 mm,插上操作面板 BOP-2(基本操作面板)时			

安装

3.1 安装

固定

	Frame Size A	Frame Size B	Frame Size C
	0.55 kW - 4.0 kW	5.5 kW - 7.5 kW	11 kW - 18.5 kW
钻孔图			
紧固材料	3 个 M4 螺栓	4 个 M4 螺栓	4 个 M5 螺栓
	3 个 M4 螺母	4 个 M4 螺母	4 个 M5 螺母
	3 个 M4 垫片	4 个 M4 垫片	4 个 M5 垫片
拧紧扭矩	2.5 Nm	2.5 Nm	2.5 Nm

表格 3-2 钻孔图与紧固件

安装屏蔽板

我们建议您安装随附的屏蔽板。

屏蔽板可简化符合EMC规范的变频器安装以及连接电缆的应变释放。



- ① M3 0.8 Nm ② M4 2.5 Nm
- 图 3-2 以外形尺寸 A 型变频器为例的屏蔽板安装

3.2 连接

3.2.1 连接电源、电机和其他组件



变频	器	连接横截面(起动转矩)	输入电抗器,	输出电抗器		制动电阻	
FSA	0.55 kW	2.5 mm ²	14 AWG	4 mm²	12 AWG	PE M4 (3 Nm		
	••• 4 kW	(0.5 Nm)	(4.5 lbf in)	(0.8 Nm)	(7 lbf in)	26.5 lbf in)	2.5 mm ²	14 AWG
FSB	5.5 kW …	6 mm²	10 AWG	10 mm ²	8 AWG		(0.5 Nm)	(4.5 lbf in)
	7.5 kW	(0.6 Nm)	(5.5 lbf in)	(1.8 Nm)	(16 lbf in)	PE M5 (5 Nm		
FSC	11 kW …	16 mm²	5 AWG	16 mm²	5 AWG	44 lbf in)	6 mm²	10 AWG
	18.5 kW	(1.5 Nm)	(13.5 lbf in)	(4 Nm)	(35 lbf in)		(0.6 Nm)	(5.5 lbf in)

步骤

 \square

执行以下步骤,连接变频器及其组件:

1. 安装适合的熔断器:

变频	器	熔断器	熔断器 UL/cUL
FSA	0.55 kW … 1.1 kW	3NA3801 (6 A)	10 4 1235
	1.5 kW 2.2 kW	3NA3803 (10 A)	10 A, J50
	3.0 kW 4.0 kW	3NA3805 (16 A)	15 A, J级
FSB	5.5 kW	3NA3807 (20 A)	20 A ,J级
	7.5 kW	3NA3810 (25 A)	25 A, J级
FSC	11 kW	3NA3817 (40 A)	40 A, J级
	15 kW	3NA3820 (50 A)	50 A, J级
	18.5 kW	3NA3822 (63 A)	60 A, J级

3.2 连接

- 连接变频器及其组件。
 在变频器的底部布有电源、电机和制动电阻的接口。
- 如果要求进行电磁兼容安装,则必须 使用屏蔽电缆。另见章节:电磁兼容 安装变频器(页 21)。



变频器及其组件连接完毕。

变频器在美国/加拿大投入使用时需要加装的组件(UL/CSA)

变频器内部的电机过载保护符合 UL508C。 采取以下措施,以满足 UL508C 要求:

- 使用获得UL/CSA认证的J级熔断器、过载断路器或自安全的电机保护器。
- 从A到C的所有外形尺寸都只允许使用1级(75°C)铜导线。
- 请为变频器配备任意一个推荐的外部防干扰装置,该装置应具有以下技术特性:
 - 过压保护器,具有注册检验标志(类别控制号: VZCA和VZCA7)。
 - 3相交流额定电压480/277 V, 50/60 Hz。
 - 端电压 V_PR = 2000 V, I_N = 3 kA min,MCOV = AC 508 V, SCCR = 40 kA。
 - 适用于SPD应用,类型1或类型2。
 - 相位之间、相位和接地之间也应有端子接线。
- 不要修改参数 p0610(出厂设置中 p0610 = 12
 表示: 电机过热时,变频器直接给出报警响应,一段时间后给出故障响应)。

3.2.2 电磁兼容安装变频器

电磁兼容布线规定

前提条件

- 变频器已经安装在金属制安装板上,该安装板没有喷漆且导电性良好。
- 使用屏蔽电缆进行以下连接:
 - 电机和电机温度传感器
 - 制动电阻
 - 现场总线
 - 端子排输入端和输出端

步骤

 \square

执行以下步骤,进行变频器的电磁兼容布线:

- 1. 剥去电缆护套,露出屏蔽电缆的屏蔽层。
- 2. 使用EMC卡圈将该屏蔽层固定在安装板上或变频器的屏蔽板上。



您已完成了变频器的电磁兼容布线。



- 示例:外形尺寸 A 的变频器的电磁兼容布线
- ① 非屏蔽电源电缆
- ② 功率模块屏蔽板上的 EMC 卡圈
- ③ 连接制动电阻的屏蔽电缆
- ④ 控制单元屏蔽板上端子排连接电缆的 EMC 卡圈
- ⑤ 屏蔽端子排连接电缆
- ⑥ 屏蔽电机电缆

安装

3.2 连接

3.2.3 接口一览

控制单元正面的接口

必须拆下操作面板(如果有)并打开正面门盖才可以操作控制单元正面的接口。



3.2.4 端子排

端子排接线方式







- ① 模拟量输入由一个内部 10 V 电源供电。
- ② 模拟量输入由一个外部 10 V 电源供电。
- ③ 使用内部电源时的接线。可连接源型触点。
- ④ 使用外部电源时的接线。可连接源型触点。
- ⑤ 使用内部电源时的接线。可连接漏型触点。
- ⑥ 使用外部电源时的接线。可连接漏型触点。

安装

3.2 连接

端子出厂设置

端子的出厂设置取决于变频器是否具有PROFIBUS / PROFINET接口。



更改端子功能

每个标记了颜色的端子的功能都是可以设置的。

为了避免逐一地更改端子,可通过预设置同时对多个端子进行设置。

上述 USS 和 PROFIBUS/PROFINET 端子的出厂设置符合缺省设置 12(双线制控制,方法 1)或 7(通过 DI 3 在现场总线和 JOG 之间切换)。 另见:端子的预设置(页 25)。

3.2.5 端子的预设置

端子的可用预设置

预设置 1: 两个固定转速	预设置 2:两个固定转速,带安全功能	预设置 3: 四个固定转速
 STARTER: 采用2种固定频率的输送技术 BOP-2: coN 2 SP 	选择方式 STARTER: 采用基本安全功能的输送技术 BOP-2: coN SAFE 	 STARTER: 采用4种固定频率的输送技术 BOP-2: coN 4 SP
现场总线接口无效。 3 AI 0 5 DI 0 ON/OFF1 正转 6 DI 1 ON/OFF1 反转 7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4 和 DI 5 为高电平时: 变频器将两个固定转	现场总线接口无效。 3 AI 0 5 DI 0 ON/OFF1 固定转速 1 6 DI 1 固定转速 2 7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4 17 DI 5] DI 0 和 DI 1 为 克 电 平时 亦牺娶收西众国完转	现场总线接口无效。 3 AI 0 5 DI 0 ON/OFF1 固定转速 1 6 DI 1 固定转速 2 7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4 固定转速 3 17 DI 5 固定转速 4 多个 DI 同时为真电平时 亦牺娶收多个国
速相加。	为高电平时:变频器将两个固定转 速相加。	同时为高电平时,变频器将各个固 定转速相加。

预设置 4: PROFIBUS 或 PROFINET	预设置 5: PROFIBUS 或 PROFINET,带安全功能
选择方式	选择方式
 STARTER: 采用现场总线的传输技术 	• STARTER: 采用现场总线和基本安全功能的传输技术
BOP2: coN Fb	BOP-2: coN Fb S
PROFIdrive 报文 352	PROFIdrive 报文 352
3 AI 0 5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4 17 DI 5	3 AI 0 5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4

安装

3.2 连接

预设置 7:通过 DI 3 在现场总线和	预设置	
选择方式		8:电动电位器(MOP),带安全
● STARTER: 带数据组转换的现 [↓]	汤总线	功能
BOP-2: FB cdS		选择方式
带 PROFIBUS 接口的变频器的出厂	 STARTER: 采用基本安全功能的MOP 	
		BOP-2: MoP SAFE
PROFIdrive 报文 1	现场总线接口无效。	现场总线接口无效。
3 AI 0 4 5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 应答 8 DI 3 Low 16 DI 4 17 DI 5	3 AI 0 4 5 DI 0 JOG 1 6 DI 1 JOG 2 7 DI 2 应答 8 DI 3 High 16 DI 4 17 DI 5	3 AI 0 4 0 5 DI 0 0N/0FF1 6 DI 1 MOP 升高 7 DI 2 MOP 降低 8 DI 3 应答 16 DI 4 预留给安全功能 17 DI 5 0
	预设置 12: 双线制控制,方法 1	 预设置

预设置 9: 电动电位器(MOP)	预设置 12:双线制控制,方法 1	预设置
选择方式	选择方式	13: 通过模拟量输入给定设定值
• STARTER: 带 MOP 的标准	• STARTER: 带模拟量设定值的	,带安全功能
I/O	标准 I/O	选择方式
BOP-2: Std MoP	BOP-2: Std ASP	STARTER:
	带 USS 接口的变频器的出厂设置	带模拟量设定值和安全功能的标准 I/O
		• BOP-2: ASPS
现场总线接口无效。	现场总线接口无效。	现场总线接口无效。
3 AI 0 4 0 0N/0FF1 6 DI 1 MOP 升高 7 DI 2 MOP 降低 8 DI 3 应答 16 DI 4 17 DI 5	3 AI 0 设定值 4 I □□ U -10 V 10 V 5 DI 0 0N/0FF1 6 DI 1 换向 7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4 17 DI 5	3 AI 0 设定值 4 I □□ U -10 V 10 V 5 DI 0 0N/0FF1 6 DI 1 换向 7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4) 17 DI 5)

预设置 14:通过 DI 3 在现场总线和		
选择方式		
• STARTER: 带现场总线的过程工业		
BOP-2: Proc Fb		
PROFIdrive 报文 20	现场总线接口无效。	
3 AI 0 5 DI 0 6 DI 1 外部故障 7 DI 2 应答 8 DI 3 Low 16 DI 4 17 DI 5	3 AI 0 5 DI 0 ON/OFF1 6 DI 1 外部故障 7 DI 2 应答 8 DI 3 High 16 DI 4 MOP 升高 17 DI 5 MOP 降低	

预设置 15:通过 DI 3 在模拟量设定	预设置 17:双线制控制,方法 2	
选择方式	选择方式	
• STARTER: 过程工业	• STARTER: 2	
BOP-2: Proc	线制(向前/向后1)	
	• BOP-2: 2-wIrE 1	
		预设置 18: 双线制控制,方法 3
	选择方式	
		• STARTER: 2
		线制(向前/向后2)
	• BOP-2: 2-wIrE 2	
现场总线接口无效。	现场总线接口无效。	现场总线接口无效。
3 AI 0 设定值 4 I □ U -10 V 10 V	3 AI 0	3 AI 0 设定值 4 I □ U -10 V 10 V
5 DI 0 ON/OFF1 6 DI 1 外部故障 7 DI 2 应答 8 DI 3 Low 16 DI 4	5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 8 DI 3 16 DI 4 MOP 升高	5 DI 0 ON/OFF1 正转 6 DI 1 ON/OFF1 反转 7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4
	MOP 降1氏	17 015]

安装

3.2 连接

预设置 19:三线制控制,方法 1	预设置 20:三线制控制,方法 2	预设置 21: USS 现场总线
选择方式	选择方式	选择方式
• STARTER: 3	• STARTER: 3	• STARTER: USS 现场总线
线制(使能/向前/向后)	线制(使能/正转/反转)	BOP-2: FB USS
• BOP-2: 3-wlrE 1	• BOP-2: 3-wIrE 2	预设置 22: CANopen 现场总线
		选择方式
		• STARTER: CAN 现场总线
		• BOP-2: FB CAN
现场总线接口无效。	现场总线接口无效。	USS 设置: 38400 波特、2
3 AI0 设定值	3 AI 0 设定值	个过程数据、可变 PKW
4 1 0 - 10 V 10 V	4 1 0 - 10 V 10 V	CANopen 设置: 20 kBaud
6 DI 1 ON 正转	6 DI 1 ON	3 AI 0
7 DI 2 ON 反转 8 DI 3	7 DI 2 拱向 8 DI 3	5 DI0
16DI4 应答 17DI5	<u>16DI4</u> 应答 17DI5	6 DI 1 7 DI 2 应答
		7 D12 D24 8 D13
		16 D 4 17 DI 5
[פוען זין	<u>[610]</u>	7 DI 2 应答 8 DI 3 16 DI 4 17 DI 5

3.2.6 端子排的接线

步骤



按照以下步骤进行端子排的布线:

1. 请使用为布线准备的带有推荐大小的横截面积的电缆:

刚性或柔性电缆	9 mm 0.5 1.5 mm ²
带有非绝缘型芯线端套的柔性电缆	9 mm 0.5 mm ²
带有部分绝缘型芯线端套的柔性电缆	9 mm 0.5 mm ²
采用部分绝缘型双芯线端套的两条横截面积相同的柔性电缆	9 mm }0.5 mm ²

 采用屏蔽电缆时,电缆的屏蔽层必须和控制柜的安装板或变频器上的屏蔽端子大面积 导电相连。

另见:EMC 安装准则

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/60612658)

3. 使用变频器的屏蔽连接板进行应变释放。

您已完成了端子排的布线。

安装

3.2 连接

3.2.7 现场总线接口的布局

现场总线接口位于变频器的底部。



现场总线的说明文件

该说明文件中包含了变频器在现场总线上由上位控制器控制时的配置信息和运行信息。

说明文件	下载	下载以外的其他获取方式
GSD,用于 PROFIBUS	网址: (<u>http://support.automation.</u> <u>siemens.com/WW/view/en/</u> 23450835)	GSD和GSDML保存在变频器中。 当把存储卡插入变频器并把p0804设为1 2时,变频器会将GSD或GSDML写入存 储卡中。
GSDML,用于 PROFINET	网址: (<u>http://support.automation.</u> siemens.com/WW/view/en/ 26641490)	接着您可以通过存储卡将文件传送到编 程器或PC上。
EDS,用于 CANopen	网址: (<u>http://support.automation.</u> <u>siemens.com/WW/view/en/</u> <u>48351511</u>)	
EDS,用于 EtherNetIP		详细信息请参见操作说明。

调试

4.1 调试工具一览

调试

4.1 调试工具一览

以下工具用于调试、诊断和控制变频器以及备份和传送变频器设置。

操作面板					订货号
	BOP-2 (Basic C Panel),卡装在 • 两行显示 • 引导式基本i IOP (Intelligent Panel),卡装在 • 纯文本显示质 • 提供菜单引导 导程序	Dperator E变频器上 周试 Operator E变频器上 屏 异和应用向		 IOP/BOP-2 的柜门安装套件 用于将 BOP-2 或 IOP 安装在控制柜柜门上。 带 IOP 的防护等级: IP54 或 UL Type 12 带 BOP-2 的防护等级: IP55 	BOP-2: 6SL3255- 0AA00-4CA1 IOP: 6SL3255- 0AA00-4JA0 柜门安装套件: 6SL3256- 0AP00-0JA0
		用于移动式I IOP 手持单方 如果使用单称	OP: 元 ,配备电源、蓄 独的连接电缆,允ì	电池以及 RS232 连接电缆 午的最大长度为 5 m。	6SL3255- 0AA00-4HA0
PC 工具	PC 工具				
STARTER 通过 USB 接口、PROFIBUS 或 PROFINET 连接变频器 下载链接: STARTER (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1080 4985/130000)			STARTER DVD 安装盘: 6SL3072- 0AA00-0AG0		
		Startdrive 通过 USB 接 下载链接: (<u>http://suppo</u> <u>4568</u>)	をロ、PROFIBUS Startdrive ort.automation.sier	或 PROFINET 连接变频器 nens.com/WW/view/en/6803	Startdrive DVD 安装盘: 6SL3072- 4CA02-1XG0

SINAMICS PC-变频器连接套装 -2	6SL3255-
由配套的 USB 电缆(3 m)组成,用于连接 PC 和变频器。	0AA00-2CA0

使用智能操作面板(IOP)调试变频器

IOP提供调试向导和帮助文字,使调试变得直观简单。详细信息参见IOP的操作说明。

使用 PC 工具 STARTER 调试变频器

重要步骤一览:

- 1. 将PC机通过USB连接到变频器上,启动STARTER。
- 2. 通过菜单"Project →New with Wizard"选择项目向导。
 - 在项目向导中选择"Find drive units online"。
 - 将USB选为接口("DEVICE ..."应用的入口,使用接口设置"S7USB")。
 - 退出项目向导。
- 3. 现在,STARTER成功创建了一个项目,并插入了新驱动。
 - 在项目中选择驱动,进入在线模式 ...。
 - 双击驱动下的"Configuration",打开配置窗口。
 - 点击"Wizard..."按钮开始调试。

详细信息参见变频器的操作说明。

4.2 使用基本操作面板 BOP-2 调试变频器

安装基本操作面板 BOP-2

步骤



根据以下步骤安装基本操作面板 BOP-2:

- 1. 拆下变频器的保护盖。
- 2. 将BOP-

2外壳的下边缘安装在变频器外壳的下凹槽中。

- 3. 朝着变频器的方向推入BOP-
 - 2, 直到锁扣与变频器外壳卡死。



BOP-2 现已安装好。 变频器一通电,操作面板 BOP-2 就处于"运行就绪"状态。

4.2.1 使用 BOP-2 进行基本调试

设置基本调试数据

基本调试是调试的第一步。 BOP-2 操作面板可引导用户完成基本调试,并提示用户设置变频器的重要数据。

前提条件

[1/min] [1/min] SP 将 BOP-2 操作面板插入变频器并给变频器上电。 操作面板已启动并显示设定值和实际值。

步骤



根据以下步骤输入基本调试的数据:







变频器 SINAMICS G120C 入门指南, 04/2014, FW V4.7, A5E34264105F AA 4.2 使用基本操作面板 BOP-2 调试变频器



您已成功输入了变频器基本调试需要的所有数据。

检测电机数据并优化控制器

基本调试结束后,通常变频器需要继续测量电机数据并优化其电流控制器和转速控制器。

必须接通电机才能进行电机数据检测。

此时通过哪种方式(端子排、现场总线或操作面板)给出接通指令无关紧要。

\警告 接通电机时电机运动会导致生命危险 接通电机后进行电机数据检测会引起危险的电机运动。 开始电机数据检测前确保危险设备部件的安全: • 接通电机前检测电机上的部件是否松动或有可能飞出。 接通电机前确保没有工作人员在电机上作业或停留在电机工作区内。 • 采取措施,防止人员无意中进入电机工作区内。 • 将垂直负载降至地面。 •
前提条件

在基本调试中已经选择了电机数据检测(MOT ID)。
 此时,变频器在结束基本调试后会发出报警A07991。

8	可根据 BOP-2 上的相应图标识别当前报警。
---	-------------------------

• 电机已冷却到环境温度。

电机温度过高时,电机数据检测出的值不准确,矢量控制也不稳定。

步骤



根据以下步骤启动电机数据检测和矢量控制优化:



成功结束了电机数据检测和矢量控制优化。

4.2 使用基本操作面板 BOP-2 调试变频器

4.2.2 控制方式选择

V/f 控制或矢量控制的判定标准

	V/f 控制或FCC(正向电流控制)?	无编码器的矢量闭环控制
应用实例	 采用流体特性曲线的电泵、风机和压缩机 湿式或干式喷射技术 研磨机、混料机、捏合机、粉碎机、搅 	 采用压出器的电泵和压缩机 回转炉 挤出机 离心机
	 拌机 水平输送技术(输送带、辊式输送机、 链式输送机) 简单主轴 	
可运转的电机	电机额定电流必须在变频器额定	至电流的13 % 100 %的范围内。
电机控制的特点	 该控制对不精确的电机数据设置不敏感,例如电机温度 允许使用少量几个设置进行调试 转速变化时的典型过渡状态持续时间为 100 ms 200 ms 负载冲击时的典型过渡状态持续时间为 500 ms 	 矢量控制可高效(95% 电源电压)利用功率模块、电机以及机械 机构。 矢量控制响应转速变化时的典型过渡状态 持续时间 < 100 ms 矢量控制响应负载冲击时的典型过渡状态 持续时间为 20 ms
县- +-绘山	 • V/f 和 FCC 在以下情况时适用: - 斜坡上升时间 0 → 额定转速 > 2 s - 负载力矩增大但无负载冲击的应用 	 →++=>···· 在以下情况中必须采用矢量控制: 斜坡上升时间 0 → 额定转速 < 2 s 带有快速和较高负载冲击的应用 电机倾覆力矩 ≤ 90 % 的重载启动 矢量控制在 10 % 100 % 的额定转速下通常能达到的转矩精度为 ± 5 %
最大输出频率	240 Hz	200 Hz

4.2.3 其他设置

4.2.3.1 使用 BOP-2 操作变频器





使用BOP-2更改设置

变频器设置是通过修改变频器中的参数值来修改的。 变频器只允许更改可写参数,可写参数以"P"开头,如:P45。 只读参数的值不允许更改,只读参数以"r"开头,如:r2。

步骤



根据以下步骤使用 BOP-2 更改可写参数:

- 选择参数显示和更改菜单。
 按下 OK 键。
- 使用箭头键选择参数筛选条件。
 按下 OK 键。
 - STANDARD: 变频器只显示重要 参数。
 - EXPERT: 变频器显示所有参数。
- 使用箭头键选择需要的可写参数号。 按下 OK 键。
- 使用箭头键设置可写参数值。
 按下 OK 键接受该值。

成功使用 BOP-2 更改了可写参数。

变频器会断电保存通过 BOP-2 所做的每次更改。



更改带下标的参数

在带下标的参数上,一个参数号有多个参数值,每个参数值有一个单独的下标。

步骤



- 根据以下步骤更改带下标的参数:
- 1. 选择参数号。
- 2. 按下 OK 键
- 3. 设置参数下标。
- 4. 按下 OK 键
- 5. 为所选下标设置参数值。



成功更改了带下标的参数。

直接选择参数号

BOP-2 中可逐个数位地设置参数号。

前提条件

BOP-2 的显示屏上的参数号闪烁。

步骤



根据以下步骤直接选择参数号:

- 1. 按下 OK 键,保持五秒。
- 逐个数位地更改参数号。
 按下 OK 键, BOP-2 跳至下一个数位。
- 3. 输入一个参数号的所有数位后,按下 OK 键。

成功地直接输入了一个参数号。



4.2 使用基本操作面板 BOP-2 调试变频器

直接输入参数值

BOP-2 中可逐个数位地设置参数值。

前提条件

BOP-2 的显示屏上的参数值闪烁。

步骤



根据以下步骤直接选择参数值:

- 1. 按下 OK 键,保持五秒。
- 2. 逐个数位地更改参数值。 按下 OK 键, BOP-2 跳至下一个数位。
- 3. 输入一个参数值的所有数位后,按下 OK 键。

成功地直接输入了一个参数值。



什么时候不能更改参数?

变频器显示了为什么当前不能更改参数:



尝试更改的是只读参数。

P304 400^v -P10-0 -P10-0

0



切换至基本调试以设置该参数 关闭电机以设置该参数。

参数手册中包含了在何种运行状态下允许更改参数的信息。

4.2 使用基本操作面板 BOP-2 调试变频器

4.2.3.2 更改端子功能



端子的功能通过变频器上的信号互联确定:

变频器在一个可读参数中描述各输入端信号。
 例如,参数r0755提供了模拟量输入端的信号。

为确定输入端的功能,您必须将相应的参数号(CI或 BI)设置为输入端的参数号。

变频器的每个输出端都由一个可写参数代表。
 例如,参数p0771的值确定模拟量输出端的信号。
 为确定输出端的功能,您必须将输出端的参数号设置
 为相应信号(CO或BO)的参数号。

在参数表中位于前面的缩写 CI、CO、BI 或 BO 表示该参数是否可作为端子功能的信号使用。

确定数字量输入端的功能



步骤

按如下步骤确定数字量输入端的功能:

- 1. 选择一个通过BI参数定义的功能。
- 2. 在BI参数中输入所需数字量输入端的参数号 722.x。

您成功确定了该数字量输入端的功能。

示例:希望通过 DI 2 接通电机。	使用 BOP-2 进行设置:
[p0840	P840 [00]
[7]DI 2]-[r0722.2)722.2	r722.2

扩展设置

如果要切换变频器的控制权(例如:选择了预设置7时),必须正确选择参数下标:

- 下标 0(如: P840[00])用于宏指令图示左侧的接口布局。
- 下标1(如: P840[01])用于宏指令图示右侧的接口布局。

确定模拟量输入端的功能

步骤



按如下步骤确定模拟量输入端的功能:

- 1. 选择一个通过CI参数定义的功能。
- 2. 在CI参数中输入模拟量输入端的参数号 755[00]。
- 3. 确定模拟量输入是电流输入还是电压输入:
 - 将变频器正面的 I/U 开关设置到正确位置。
 - 设置参数 p0756[00]的相应值。

您成功确定了该模拟量输入端的功能。

示例:希望通过 AI 0 设置附加设定值。	使用 BOP-2 进行设置:
p1075	P1075 [00]
3 AI 0+-[r0755>755[0]	r755 [00]

扩展设置

如果要切换变频器的控制权(例如:选择了预设置7时),必须正确选择参数下标:

- 下标 0 (如: P1075[00]) 用于宏指令图示左侧的接口布局。
- 下标 1 (如: P1075[01]) 用于宏指令图示右侧的接口布局。

确定数字量输出端的功能



步骤

按如下步骤确定数字量输出端的功能:

- 1. 选择一个通过BO参数定义的功能。
- 2. 在数字量输出端的参数p073x中输入BO参数的编号。

您成功确定了该数字量输出端的功能。

示例:希望通过 DO 1 给出"故障"信号。	使用 BOP-2 进行设置:
21DO 1-52.3(r0052.3)	P731
22	r52.3

确定模拟量输出端的功能

步骤



按如下步骤确定模拟量输出端的功能:

- 1. 选择一个通过CO参数定义的功能。
- 2. 在模拟量输出端的参数p0771中输入CO参数的编号。
- 3. 通过 p0776[0] 确定模拟量输出是电流输出还是电压输出。

您成功确定了该模拟量输出端的功能。

示例:希望通过 AO 0 输出当前电流信号。	使用 BOP-2 进行设置:
p0771 12AO 0+ 27 <r0027< td=""><td>P771 [00] r27 [00]</td></r0027<>	P771 [00] r27 [00]

4.2.3.3 使能故障安全功能"Safe Torque OFF"(STO)

前提条件



已经选择了一个带故障安全功能预留端子的接口布局。 另见 端子的预设置 (页 25)。

步骤



设置以下参数,使能 STO 功能:

- 1. p0010 = 95 输入故障安全功能的调试。
- 2. p9761 = ... 输入故障安全功能的密码(出厂设置为 0)。
- 3. p9762 = ... 必要时,输入新密码(0 ... FFFF FFFF)。
- 4. p9763 = ... 再次输入新密码。
- 5. p9601.0 = 1 通过端子排选择 STO。
- 6. p9659 = ... 设置强制潜在故障检查的定时器。
- 7. p9700 = D0 复制故障安全参数。
- 8. p9701 = DC 确认故障安全参数。
- 9. p0010 = 0 结束故障安全功能的调试。
- 10. p0971 = 1 在非易失存储器中保存参数。
- 11. 等待,直至 p0971 = 0。
- 12. 将变频器完全断电(400 V 和 24 V)并重新接通。

成功使能了 STO 功能。

4.2 使用基本操作面板 BOP-2 调试变频器

4.2.3.4 参数表

下面的参数表列出了保护等级为1...3的参数的基本 信息。完整的参数信息请参见参数手册,参见产品支 持(页77)。

17 (风口	p0040	0 →	1	复位能耗显示值		
号	r00/1	节约的能耗				
操作与显示			活江	速速时间党教的目子值[mo]		
r0002		p0045	<i>1) 志 ()</i> ×			
n0003	访问等级	r0046		BO	:	
p0000	亦極思測是会粉碎進	r0047	电机	」数打	居检测和转速控制器整定	
p0010	文观奋调队参数师选	r0050	CO/	BO	: 指令数据组CDS激活	
p0015		r0051	CO/	BO	: 变频器数据组 DDS 激活	
	<u> </u>	r0052	CO/	BO	: 状态字 1	
r0018	控制单元固件版本		.00	接.	通就绪	
r0020	经过平滑的转速设定值[100 % ≙ p2000]		.01	待	机	
r0021	CO:		.02	运	行已使能	
	经过平滑的转速实际值[100 % ≙ p2000]		03	存;	在故障	
r0022	经过平滑的转速实际值 rpm[rpm]		.00	間	些或件 性信车生 <i>动(</i> ○FF2)	
r0024	经过平滑的输出频率[100 % ≙ p2000]		.04	顶	正厅中土双(OFF2)	
r0025	CO: 经过平滑的输出电压[100 % ≙ p2001]		.05	.05 激活快速停止(OFF3)		
r0026	CO:		.06	"孩	:通禁止"生效	
	经过平滑的直流母线电压[100 % ≙ p2001]		.07	存	在报警	
r0027	CO:		.08	"设	定-实际"转速差	
	经过平滑的电流实际值绝对值[100 % ≙ p20		.09	己	请求控制	
	02]		.10	达	到最大转速	
r0031	经过平滑的转矩实际值[100 % ≙ p2003]		.11	达	到 I、M、P极限	
r0032	CO:		.12	电	机抱闸打开	
	经过平滑的有功功率实际值[100 % ≙ r2004]		.13	报	警"电机过热"	
r0034	电机负载[100 ≙ 100 %]		.14	电	机正转	
r0035	CO: 电机温度[100 °C ≙ p2006]		15	报	擎"本	
r0036	CO: 功率单元过载I ² t [100 ≙ 100 %]	r0052			□ 大次Ⅲ之八	
		10055				
		r0054	CO/	RO	: 控制子 1	
			.00	٥N	N/OFF1	

r0039

能耗 [kWh]

[2] 反馈的电能

[0]

能量平衡(总和)

吸收的电能

[1]

	.01	OFF2	r0062	СС	D:				
	.02	OFF3		经过滤波的转速设定值[100 % ≙ p2000]					
	.03	使能斜坡函数发生器	r0063						
	.04	使能斜坡函数发生器		经过滤波的转速实际值[100 % ≙ p2000]					
	.05	继续斜坡函数发生器	r0064	CC): !	转速控制器的调	节差[100 % ≙ p2000]	
	.06	使能转速设定值	r0065	滑	差步	频率[100 % ≙ p2	000]		
	.07	应答故障	r0066	CC	D: [‡]	输出频率[100 %	≙ p2	2000]	
	.08	JOG 位 0	r0067	CC) : 1	最大输出电流[10	0 %	≙ p2002]	
	.09	JOG 位 1	r0068	CC 未): 经 ⁻	平滑的电流实际(直绝习	付值 [100 % ≙ p20	
	.10	由 PLC 控制		02]			·	
	.11	反向(设定值)	r0070	СС): [直流母线电压实际	际值[100 % ≙ p2001]	
	.13	提高电机电位计	r0071	最	大车	输出电压[100 %	≙ p2	001]	
	.14	降低电机电位计	r0072	CO: 输出电压[100 % ≙ p2001]					
	.15	CDS 位 0	<u>í</u> 0 r0075 CO: 励磁					% ≙ p2002]	
r0055	CO/	BO: 辅助控制字	r0076	CO: 励磁电流实际值[100 % ≙ p2002]					
	.00	固定设定值位 0	r0077	CO: 转矩电流设定值[100 % ≙ p2002]					
	.01	固定设定值位 1	r0078	CO: 转矩电流实际值[100 % ≙ p2002]					
	.02	固定设定值位 2	r0079	СС	D: ,	总转矩设定值[10	0 %	≙ p2003]	
	.03	固定设定值位3	r0080	СС	D: ‡	转矩实际值			
	.04	DDS 选择位 0		[0]		未平滑	[1]	已平滑	
	.05	DDS 选择位 1	r0082	СС) : 🤊	有效功率实际值			
	.08	工艺控制器使能		[0]		未平滑	[1]	已通过 p0045	
	.09	直流制动使能						平滑	
	.11	软化功能使能		[2]		电气功率			
	.12	扭矩控制生效				调试			
	.13	外部故障 1(F07860)	p0100	电	机机	标准 IEC/NEMA			
	.15	CDS 位 1		0	IE	C 电机(50 Hz,	英制	11单位)	
r0056	CO/	BO: 闭环控制状态字		1	NE	EMA 电机(60 H	z, ⁄	公制单位)	
r0060	CO:			2 NEMA 电机(60 Hz, 英制单位)				英制单位)	
未经滤波的转速设定值[100 % ≙ p2000]			p0124						

p0133	电	机配置			p0290	功率	部件过载响应			
	.00	D 1: 三角形	.01	1: 87Hz		0	降低输出电流或输出频率			
		0: 星形		0:没有 87Hz		1	无降低,达到过载阈值时关机			
p0170 p0180	指变	令数据组(CDS) 频器数据组(DD	,数量 S)数	量		2 降低输出电流、输出频率和脉动频率 (不是通过l2t)				
	<u> </u>	功率模	块			3	降低脉动频率(不是通过 l2t)			
p0201	功	率模块的代码号				12 I_输出或 f_输出和自动脉冲频率降				
r0204	功	率模块的硬件属性	ŧ			13	自动脉冲频率降低			
p0205	功	率模块的应用			p0292	功率	模块的温度报警阈值[°C]			
	0	重过载工作制			p0295	风扇	跟转时间[s]			
	1	轻过载工作制					电机			
r0206	功	率模块的额定功率	率[kW/ł	וף]	p0300	电机	类型选择			
r0207	功	率部件的额定电泳	た			0	没有电机			
r0208	功	率模块的额定电波	原电压[[V]		1	异步电机			
r0209	功	率模块的最大电流	古 礼			2	同步电机			
p0210	设	备输入电压[V]				10	1LE1 标准异步电机			
p0219	制	动电阻制动功率[<w]< th=""><th></th><th></th><th>13</th><th>1LG6 标准异步电机</th></w]<>			13	1LG6 标准异步电机			
p0230	变	频器电机侧的滤波	支器类	型		17	1LA7标准异步电机			
	0	没有滤波器				19	1LA9 标准异步电机			
	1	电机电抗器				100	1LE1 标准异步电机			
	2	du/dt滤波器			p0301	电机	代码选择			
	3	西门子正弦滤波	器		p0304	电机	额定电压[V]			
	4	外厂正弦滤波器			p0305	电机	额定电流[A]			
p0233	功	率模块,电机电排	亢器 [m]	H]	p0306	并联	电机的数量			
p0234	功	率模块,正弦滤波	支器的「	电容[µF]	p0307	电机	额定功率[kW]			
r0238	功	率模块的内部电图	I.		p0308	电机	额定功率因数			
p0287	接	地监控阈值[100 9	% ≙ r0	209]	p0309	电机	额定效率[%]			
r0289	С	D:			p0310	电机	额定频率[Hz]			
	功	率模块最大输出国	电流[1C	00 % ≙ p2002]	p0311	电机	额定转速[RPM]			
					p0312	电机	额定转矩[Nm]			

p0320	电	电机的额定励磁电流/短路电流[A]		选择工艺单位					
p0322	电	机额定转速[rpm]		1	%	2	相对于1	,无	量纲
p0323	电机	机最大电流 [A]		3	bar	4	°C	5	Ра
p0325	磁极位置识别第 1 相电流[A]			6	ltr/s	7	m³/s	8	ltr/min
p0329	磁	极位置识别,电流[A]		9	m³/min	10	ltr/h	11	m³/h
r0330	电	机额定转差		12	kg/s	13	kg/min	14	kg/h
r0331	实	际电机励磁电流/短路电流		15	t/min	16	t/h	17	N
r0333	电机	机额定转矩[Nm]		18	kN	19	Nm	20	psi
p0335	电机	机冷却方式		21	°F	22	gallon/s	23	inch³/s
p0340	自幸	动计算电机参数/闭环控制参数		24	gallon/	25	inch³/m	26	gallon/h
p0341	电	机转动惯量[kgm²]			min		in		
p0342	总转动惯量和电机转动惯量的比例[kgm²]			27	inch³/h	28	lb/s	29	lb/min
r0345	电机额定启动时间			30	lb/h	31	lbf	32	lbf ft
p0346	电机	机励磁时间[s]		33	К	34	rpm	35	parts/min
p0347	电机	机退磁时间 [s]		36	m/s	37	ft³/s	38	ft³/min
p0350	电机定子冷态电阻[Ω]			39	BTU/mi	40	BTU/h	41	mbar
p0352	电线	缆电阻[Ω]			n 				
r0395	当ī	前定子电阻		42	inch wg	43	ft wg	44	m wg
r0396	当ī	前转子电阻		45	% r.h.	46	g/kg		
		工艺和单位	p0596	┃ 上乙甲位的标准值 ■ ■ 和执监控与由和刑号 - 最大由流					
p0500	Тī	艺应用(Application)					, , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,710	
p0505	选	择单位制	p0601	电机	电机温度传感器类型				
	1 英制单位			0	0 没有传感器 1 PTC 报警&延时段				
	2 相对单位/英制单位			1					
	3	公制单位		2	KTY84				
	4	相对单位/公制单位		4	双金属常	闭触	点报警 & 延	时段	-
p0573	禁.	止自动计算参考值	p0604	电机温度报警阈值[°C]					
<u> </u>			p0605	电朳	l温度故障	阈值[°C]		

p0610	电机	过热反应		常开触点: 端子 21
	0	没有反应,只发出报警,不降低I _{max}	r0747	控制单元数字量输出的状态
	1	发出报警和故障,降低I _{max}	p0748	取反控制单元的数字量输出
	2	发出报警和故障,不降低I _{max}	r0751	BO: 控制单元模拟量输入的状态字
	12	报警,不降低I _{max} ,温度存储	r0752	CO:
p0611	I ² t电	机热模型,时间常数[s]		控制单元模拟量输入实际的输入电压/电流
p0612	激活	电机温度模型	0755	, AIU (KI 3/4)
	00	激活电机温度 01 激活电机温度模 模型 1 (l ² t) 2	r0755	CO: 控制单元模拟量输入的当前百分比值,AIO (KI 3/4) [100 ≙ 100 %]
	09	激活电机温度模型 2 扩展功能	p0756	控制单元模拟量输入的类型(端子3、4)
p0614	热电	阻适配降低系数		0 单极电压输入(0 V+10 V)
p0615	I ² t电	机热模型,故障阈值[°C]		1 带监控的单极电压输入(+2 V+10 V)
p0625	电机	环境温度[°C]		2 单极电流输入(0 mA+20 mA)
p0637	饱和	的交轴磁通[mH]		3 带监控的单极电流输入(+4 mA+20
p0640	电流	限值[A]		mA)
	指令源和控制单元的端子			4 双极电压输入(-10 V+10 V)
r0720	控制	单元输入/输出的数量		8 没有连接传感器
r0722	CO/	BO: 控制单元数字量输入的状态		y2 = p0760 \oint_{-}^{∞}
	.00	DI0 (端子5)		
	.01	DI1(端子6)		x1 = p0757 V / mA
	.02	DI2(端子7)		x2 = p0759
	.03	DI3 (端子8)		
	.04	DI4(端子16)		y1 = p0758
	.05	DI5(端子17)	p0757	控制单元模拟量输入特性曲线值x1
	.11	DI 11(端子3、4) AI 0	p0758	控制单元模拟量输入特性曲线值y1 [%]
r0723	CO/	BO:	p0759	控制单元模拟量输入特性曲线值x2
	控制	单元数字量输入经过取反的状态	p0760	控制单元模拟量输入特性曲线值y2 [%]
p0730	BI: ‡	空制单元端子DO 0的信号源	p0761	控制单元模拟量输入断线监控的动作阈值
	常开	触点: 端子19 / 常闭触点: 端子 18	p0764	控制单元模拟量输入死区[V]
p0731	BI: ‡	空制单元端子DO 1的信号源		

p0771	CI: 控制单元模拟量输出的信号源,AOO(端 子12,13)[100,0,100%]					
r0772	字制	单元模拟量输出的当前百分比输出值				
r0774	控制 p20	単元当前输出电压/电流[100% ≙ 01]				
p0775	激活	控制单元模拟量输出的绝对值计算				
p0776	控制	单元模拟量输出的类型				
	0	电流输出(0 mA +20 mA)				
	1	电压输出(0 V +10 V)				
	2	电流输出(+4 mA +20 mA)				
	y2 = p0780 V/ mA y1 = p0778 % x1 = p0777 x2 = p0779					
p0777	控制	单元模拟量输出特性曲线值 x1[%]				
p0778	控制	单元模拟量输出特性曲线值y1 [V]				
p0779	控制	单元模拟量输出特性曲线值x2 [%]				
p0780	控制单元模拟量输出特性曲线值y2 [V]					
p0782	BI: 取反控制单元模拟量输出的信号源,AO0 (端子12、13)					
r0785	BO:	控制单元模拟量输出的状态字				
	.00	1 = AO 0 -				
p0795	控制	单元数字量输入的仿真模式				
p0796	控制	单元数字量输入仿真模式的设定值				
p0797	控制	单元模拟量输入的仿真模式				
p0798	控制	单元模拟量输入仿真模式的设定值				
		切换和复制数据组				
p0802	数捷	传送:存储卡作为数据源/目标				

p0803	数据传送:设备存储器作为数据源/目标
p0804	启动数据传送
	12 将PROFIBUS主站的GSD文件传送到 存储卡上
p0806	BI: 禁止控制权
r0807	BO: 激活控制权
p0809	复制指令数据组 CDS
p0810	BI: 指令数据组选择 CDS 位 0
p0819	复制驱动数据组 DDS
p0820	BI: 驱动数据组选择 DDS 位 0
p0826	电机切换中的电机编号
r0835	CO/BO: 数据组切换的状态字
r0836	CO/BO: 选择了指令数据组 CDS
r0837	CO/BO: 驱动数据组 DDS 已选择
	顺序控制 (例如ON/OFF1)
p0840	BI: ON / OFF (OFF1)
p0844	BI: "无惯性停车 /
	惯性停车 (OFF2) "信号源1
p0845	BI: "无惯性停车 / 惯性停车(OFF2)"信号源2
p0848	BI: "无快速停止 /
	快速停止(OFF3)"信号源1
p0849	BI: "无快速停止 /
	快速停止(OFF3)"信号源1
p0852	BI: 运行使能
p0854	BI:由PLC控制
p0854 p0855	BI:由PLC控制 BI:强制打开抱闸
p0854 p0855 p0856	BI: 由 PLC 控制 BI: 强制打开抱闸 BI: 使能转速控制
p0854 p0855 p0856 p0858	BI: 由 PLC 控制 BI: 强制打开抱闸 BI: 使能转速控制 BI: 强制闭合抱闸
p0854 p0855 p0856 p0858 p0867	BI: 起行反能 BI: 由 PLC 控制 BI: 强制打开抱闸 BI: 使能转速控制 BI: 强制闭合抱闸 OFF1 后功率单元主接触器的停留时间[ms]

	.00	00 1 = STO 时主接触器保持闭合		5	启动安全参数的复位			
r0898	CO/E	O: 顺序控制控制字		10	启动设置10的载入			
r0899	CO/E	O: 顺序控制状态字		11	启动设置11的载入			
		PROFIBUS, PROFIdrive		12	启动设置12的载入			
p0918	PRO	 FIBUS 地址		100	启动BICO互联的复位			
p0922	PRO	Fldrive 报文	p0971	保存参数				
	1	标准报文1, PZD-2/2		0	无效			
	20	标准报文20, PZD-2/6		1	保存驱动对象			
	352	西门子报文 352,PZD-6/6		10	非易失另存为设置10			
	353	西门子标准报文 353, PZD-		11	非易失另存为设置11			
		2/2,PKW-4/4		12	非易失另存为设置12			
	354	西门子标准报文 354, PZD-	p0972	复位	变频器			
		6/6, PKW-4/4			设定值通道			
	999	采用BICO的自由报文设计	p1000	o1000 转速设定值源选择				
	1	故障(第1部分)	p1001	CO: 固定转速设定值 1[rpm]				
r0944	CO:	记录故障缓冲器修改次数的计数器	p1002	CO:固定转速设定值 2[rpm]				
r0945	故障	代码	p1003	CO: 固定转速设定值 3[rpm]				
r0946	故障	代码列表	p1004	CO:固定转速设定值 4[rpm]				
r0947	故障约	扁号	p1005	CO: 固定转速设定值 5[rpm]				
r0948	出现词	故障的时间[ms]	p1006	CO: 固定转速设定值 6[rpm]				
r0949	故障	直	p1007	CO: 固定转速设定值 7[rpm]				
p0952	故障i	计数器	p1008	CO: 固定转速设定值 8[rpm]				
r0963	PRO	FIBUS波特率	p1009	CO:	固定转速设定值 9[rpm]			
r0964	设备	金测	p1010	CO: 固定转速设定值 10[rpm]				
p0965	PRO	Fldrive 协议号	p1011	CO:	固定转速设定值 11[rpm]			
p0969	相对	系统运行时间[ms]	p1012	CO:	固定转速设定值 12[rpm]			
		恢复出厂设置 保存参数	p1013	CO:	固定转速设定值 13[rpm]			
p0970	复位本		p1014	CO: 固定转速设定值 14[rpm]				
	0	无效	p1015	CO:	固定转速设定值 15[rpm]			
	1	启动参数的复位						

p1016	固定	转速设定值模式	p1058	JOG 1 转速设定值 1[rpm]				
	1	直接选择	p1059	JOG 2 转速设定值 1[rpm]				
	2	二进制编码选择	p1070	Cl: 主设定值[100 % ≙ p2000]				
p1020	BI: [固定转速设定值选择位 0	p1071	Cl: 主设定值的定标[100 ≙ 100 %]				
p1021	BI: [固定转速设定值选择位 1	r1073	CO: 主设定值生效[100 % ≙ p2000]				
p1022	BI: [固定转速设定值选择位 2	p1075	Cl: 辅助设定值[100 % ≙ p2000]				
p1023	BI: [固定转速设定值选择位3	p1076	Cl: 辅助设定值的定标[100 ≙ 100 %]				
r1024	CO:	固定转速设定值生效[100 % ≙ p2000]	r1077	CO: 辅助设定值生效[100 % ≙ p2000]				
r1025	BO:	固定转速设定值模式	r1078	CO: 总设定值生效[100 % ≙ p2000]				
p1030	电动	电位器配置	p1080	最小转速[RPM]				
	00	保存功能激活	p1081	最大转速的定标[%]				
	01	斜坡函数发生器自动运行激活	p1082	最大转速[RPM]				
	02	开始端平滑激活	p1083	CO:正旋转方向的转速限值[RPM]				
	03	"保存到NVRAM"激活	r1084	CO: 正旋转方向的转速限值生效				
p1035	BI: I	电动电位器设定值升高		[100 % ≙ p2000]				
p1036	BI: I	电动电位器设定值降低	p1086	CO: 负旋转方向的转速限值[RPM]				
p1037	电动	电位器最大转速[RPM]	r1087	CO: 负旋转方向的转速限值生效				
p1038	电动	电位器最小转速[RPM]	4004					
p1040	电动]电位器起始值[RPM]	p1091	跳转转速 1[rpm]				
p1043	BI: I	电动电位器接收设置值	p1092	跳转转速 2[rpm]				
p1044	CI:	电动电位器设置值[100 % ≙ p2000]	p1101	跳转转速的频带宽度[rpm]				
r1045	CO:		p1106	Cl:				
	斜坡	医数发生器之前的电动电位器的最小	p1110	BI: 禁止负回				
	转速		p1111	BI: 禁止止回				
p1047	电动]电位器斜坡上升时间[s]	p1113	BI: 设定值取反				
p1048	电动	1电位器斜坡下降时间[s]	r1114	CO: 经过方向限制后的设定值[100 % ≙ n2000]				
r1050	CO: 尘 北	· 还粉发生哭之后的由动由危哭的迟空	r1110					
	│ ^{示†-切} │ 值 [1	四双八工前之口的电列电阻前时仅足 00 % ≙ p2000]	11119	(30) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) </td				
p1055	BI: J	, ; IOG 位 0		p2000]				
p1056	BI: J	IOG 位 1						

Г

	n _{max} (P1082) 设定值 P1120							
p1120	斜坡函数发生器的斜坡上升时间[s]							
p1121	斜坡函数发生器的斜坡下降时间[s]							
p1130	斜坡函数发生器开始端平滑时间[s]							
p1131	斜坡函数发生器结束端平滑时间[s]							
p1134	斜坡函数发生器的平滑类型							
	0 持续平滑							
	1 不持续平滑							
p1135	OFF3斜坡下降时间[s]							
p1136	OFF3开始端平滑时间[s]							
p1137	OFF3结束端平滑时间[s]							
p1138	CI: 上升斜坡的定标[100 ≙ 100 %]							
p1139	CI: 下降斜坡的定标[100 ≙ 100 %]							
p1140	BI: 使能斜坡函数发生器							
p1141	BI: 继续斜坡函数发生器							
p1142	Bl: 使能转速设定值							
r1149	CO: 斜坡函数发生器的加速度[100 % ≙ p2007]							
r1170	CO: 转速控制器的设定值总和[100 % ≙ p2000]							
r1198	CO/BO: 设定值通道控制字							
	功能(例如电机抱闸)							
p1200	捕捉再启动的工作方式							
	0 捕捉再启动失效							
	1 捕捉再启动始终生效(在设定值方向启动)							

	4	4 捕捉再启动始终生效(只在设定值方向 启动)									
p1201	BI: 捕捉再启动使能的信号源										
p1202	捕打	捕捉再启动搜索电流[100 % ≙ r0331]									
p1203	捕打	足再启动搜索速度的系数[%]									
	该住	直太大可能会导致搜索时间过长。									
p1206	设置	置不自动重启时的故障号									
p1210	自z	动重启模式									
	0	禁用自动重启									
	1	应答所有故障信息,不自动重启									
	4	在电源掉电后自动重启,如果失败不 继续尝试重启									
	6	出现故障后自动重启,如果失败会继 续尝试自动重启									
	14	14 在电源掉电、手动应答故障信息后自动重启									
	16	在出现故障、手动应答故障信息后自 动重启									
	26	应答所有故障信息,在给出ON指令后 自动重启									
p1211	自z	动重启中的启动次数									
p1212	自z	动重启中的启动等待时间[s]									
p1213	自z	动重启中的监控时间[s]									
	[0]	重新启动 [1] 复位启动计数器									
p1215	电机	几抱闸的配置									
	0 १	没有电机抱闸									
	3 ∮	泡闸同顺序控制,通过 BICO 连接									
p1216	抱问	闸打开时间[ms]									
p1217	抱问	闸闭合时间[ms]									
p1230	BI:	直流制动激活									

p1231	直流制动的配置										
	0	无功能									
	4	直流制动									
	5	在 OFF1/OFF3 的情况下的直流制动									
	14	低于启动转速的直流制动									
p1232	直济	危制动的制动电流[A]	r12								
p1233	直涉	充制动的持续时间[s]									
p1234	直涉	充制动的启动转速[Rpm]	p1								
r1239	CO	/BO: 直流制动的状态字									
p1240	VDC	控制器或VDC监控的配置(矢量控制)	р1 Г								
	0	禁止V _{DC} 控制器									
	1	使能V _{DC_max} 控制器	p1								
	2	使能V _{DC_min} (动能缓冲)									
	3	使能VDC_min控制器和VDC_max控制器									
r1242	VDC	_{2_max} 控制器的启用电平[100 % ≙ p2001]									
p1243	VDC_max控制器的动态响应系数[%]										
p1245	V _{DC}	V _{DC_min} 控制器(动能缓冲)的启用电平[%]									
r1246	V _{DC} 0 %	c_min控制器(动能缓冲)的启用电平[10 5 ≙ p2001]									
p1247	V _{DC_min} 控制器(动能缓冲)的动态响应系 数[%]										
p1249	VDC	c_max控制器的转速阈值[Rpm]									
p1254	VDC	max控制器,自动采集启用电平									
	0 禁用自动采集										
	1	1 使能自动采集									
p1255	VDC	控制器的时间阈值[s]									
p1256	VDC	c_min控制器(动能缓冲)的反应									
	0	一直保持V _{DC} ,直到欠压,n <p1257 f07405<="" th="" →=""><th></th></p1257>									
	1	一直保持V _{DC} ,直到欠压,n <p1257 →<br="">F07405, t>p1255 → F07406</p1257>									

257	V _{DC_min} 控制器的转速阈值[Rpm]											
271	禁止方向上的捕捉再启动最大频率[Hz]											
280	VDC	。控制器或V _{DC} 监控的配置(V/f控制)										
	0	0 禁止V _{DC} 控制器										
	1	1 使能V _{DC_max} 控制器										
282	Vd0 % #	_{C_max} 控制器的启用电平(V/f控制)[100 ≙ p2001]										
283	V₀₀ %]	c_max控制器的动态响应系数(V/f控制)[
284	VDC	c_max控制器的时间阈值(V/f)[s]										
		V/f 控制										
300	开现	不/闭环控制方式										
	0	采用线性特性曲线的 V/f 控制										
	1	V/f control with linear characteristic										
		and FCC										
	2	采用抛物线特性曲线的 V/f 控制										
	3	采用可编程特性曲线的 V/f 控制										
	4	采用线性曲线和ECO的 V/f 控制										
	5	用于要求精确频率的驱动的 V/f 控制(纺织行业)										
	6	用于要求精确频率的驱动和FCC的 V/f 控制										
	7	采用抛物线特性曲线和 ECO 的 V/f 控制										
	19	采用独立电压设定值的 V/f 控制										
	20	转速控制(无编码器)										



p1330	Cl: 采用独立电压设定值的 V/f 控制[100 % ≙ p2001]								
p1331	电压限制 [V]								
p1334	V/f 控制转差补偿的初始频率[Hz]								
p1335	转差补偿的定标[100 % ≙ r0330]								
p1336	转差补偿的限值[100 % ≙ r0330]								
r1337	CO: 转差补偿的实际值[100 ≙ 100 %]								
p1338	V/f 控制,谐振阻尼增益								
p1340	Imax频率控制器的比例增益								
r1343	CO:								
	I_max控制器的输出频率[100 % ≙ p2000]								
p1349	V/f 控制,谐振阻尼最大频率[Hz]								
p1351	CO: 电机抱闸的起始频率[100 ≙ 100 %]								
p1352	CI: 电机抱闸的起始频率[100 ≙ 100 %]								
	矢量控制								
r1438	CO: 转速控制器的转速设定值[100 % ≙ p2000]								
p1452	转速实际值的平滑时间(SLVC)[ms]								
p1470	转速控制器,无编码器运行时的比例增益								
p1472	转速控制器,无编码器运行时的积分时间[ms]								
p1475	CI: 转速控制器,抱闸的力矩设置值[100 % ≙ p 2003]								
r1482	CO: 转速控制器,I扭矩输出[100 % ≙ p2003]								
r1493	CO: 总转动惯量[kgm ²]								
p1496	加速度前馈的定标[%]								
p1498	负载转动惯量[kgm²]								
p1502	BI:冻结转动惯量估算器								
	0 转动惯量估算 1 测定的转动惯量已冻 器生效 结								

p1511	CI: 辅助力矩1 [100 % ≙ p2003]								
r1516	CO: 辅助力矩和加速力矩[100 % ≙ p2003]								
p1520	CO: 转矩上限[Nm]								
p1521	CO: 转矩下限[Nm]								
p1522	CI: 转矩上限[100 % ≙ p2003]								
p1523	CI: 转矩下限[100 % ≙ p2003]								
p1524	CO: 转矩上限/电动工况定标[100 ≙ 100 %]								
p1525	CO: 转矩下限定标[100 ≙ 100 %]								
r1526	CO: 转矩上限,无偏移[100 % ≙ p2003]								
r1527	CO: 转矩下限,无偏移[100 % ≙ p2003]								
p1530	电动工况功率限值 [kW]								
p1531	发电工况功率限值 [kW]								
r1538	CO: 转矩上限生效[100 % ≙ p2003]								
r1539	CO: 转矩下限生效[100 % ≙ p2003]								
r1547	CO:转矩限值,用于转速控制器输出								
	[0] 上限[100 % ≙ p2003]								
	[1] 下限[100 % ≙ p2003]								
p1552	CI: 转矩上限定标,无偏移[100 ≙ 100 %]								
p1554	CI: 转矩下限定标,无偏移[100 ≙ 100 %]								
p1560	转动惯量评估器,加速转矩阈值[100% ≙ r0333]								
p1561	转动惯量估算器,惯量变化时间[ms]								
p1562	转动惯量估算器,负载变化时间[ms]								
p1563	CO: 转动惯量评估器 正旋转方向负载转钉								
	[Nm]								
p1564	CO: 转动惯量评估器,负旋转方向负载转矩 [Nm]								
p1570	CO: 磁通设定值[100 ≙ 100 %]								
p1580	效率优化[%]								

r1598	CO: 总磁通设定值[100 ≙ 100 %]										
p1610	静态转矩设定值(SLVC) [100 % ≙ r0333]										
p1611	加速附加转矩(SLVC) [100 % ≙ r0333]										
r1732	CO: 直轴电压设定值[100 % ≙ p2001]										
r1733	CO:	CO: 交轴电压设定值[100 % ≙ p2001]									
p1745	电机模型中用于失速识别的故障阈值[%]										
p1780	电机模型匹配配置										
	选通单元										
p1800	脉动	时频率设定值[kHz]									
r1801	CO:	脉动频率[100 % ≙ p2000]									
p1806	滤波	时间常量 V _{DC} 补偿 [ms]									
p1820	反转	输出相序									
	0 关闭 1 启用										
r1838	CO/	CO/BO: 触发装置状态字 1									
		电机检测									
p1900	电机	数据检测和旋转电机检测									
	0	禁用									
	0 1	禁用 静态电机检测和旋转电机检测									
	0 1 2	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测									
	0 1 2 3	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测									
p1901	0 1 2 3 测试	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 脉冲评估配置									
p1901	0 1 2 3 测试 .00	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 版冲评估配置 相位短接测试脉冲激活									
p1901	0 1 2 3 测试 .00 .01	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 加速转电机检测 旋转电机检测 接地识别测试脉冲激活									
p1901	0 1 2 3 测试 .00 .01 .02	 禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 旅冲评估配置 相位短接测试脉冲激活 接地识别测试脉冲激活 每次脉冲使能时的测试脉冲 									
p1901 p1909	0 1 2 3 测试 .00 .01 .02 电机	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 加速转电机检测 旋转电机检测 指位短接测试脉冲激活 接地识别测试脉冲激活 每次脉冲使能时的测试脉冲 数据检测的控制字									
p1901 p1909 p1910	0 1 2 3 测试 .00 .01 .02 电机 电机	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 指位短接测试脉冲激活 接地识别测试脉冲激活 每次脉冲使能时的测试脉冲 数据检测的控制字 数据检测选择									
p1901 p1909 p1910 p1959	0 1 2 3 .00 .01 .02 电机 旋转	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 战转电机检测 日位短接测试脉冲激活 接地识别测试脉冲激活 每次脉冲使能时的测试脉冲 数据检测的控制字 数据检测选择 电机检测的配置									
p1901 p1909 p1910 p1959 p1960	0 1 2 3 3 .00 .01 .02 电机 旋转 旋转	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 战转电机检测 日位短接测试脉冲激活 接地识别测试脉冲激活 每次脉冲使能时的测试脉冲 数据检测的控制字 数据检测选择 电机检测选择									
p1901 p1909 p1910 p1959 p1960	0 1 2 3 3 .00 .01 .02 电机机 旋转 0	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 旋转电机检测 版冲评估配置 相位短接测试脉冲激活 接地识别测试脉冲激活 每次脉冲使能时的测试脉冲 数据检测的控制字 数据检测选择 电机检测选择 电机检测选择 禁用									
p1901 p1909 p1910 p1959 p1960	0 1 2 3 3 .00 .01 .02 电机机 旋转 0 1	禁用 静态电机检测和旋转电机检测 静态电机检测 静态电机检测 旋转电机检测 成转电机检测 加速程制 相位短接测试脉冲激活 相位短接测试脉冲激活 者次脉冲使能时的测试脉冲 数据检测的控制字 数据检测的控制字 数据检测选择 电机检测选择 电机检测选择 禁用 旋转电机检测,在无编码器模式中									

	3	转速控制器整定,	,在无	: 编码器模式中	p2023	USS	USS 现场总线接口 PKW 数量					
p1961	用于	确定饱和特性曲线	线的转	速[%]		0	PKW 0 字	3	PKW 3 字			
p1965	用于	转速控制器整定的	的转速	[100 % ≙ p031		4	PKW 4 字	127	PKW 可变			
	0]				p2024	现场	现场总线接口的时间[ms]					
p1967	用于	转速控制器整定的	的动态	响应系数[%]		[0]	最大处理时间					
p1980	磁极	位置识别方法				[1]	字符延时					
	1	电压脉冲1次谐波	ź			[2]	报文暂停时间					
	4	2级电压脉冲			r2029	现场	总线接口的错误线	充计				
	6	2级电压脉冲,质	反向			[0]	正确报文的数量					
	8	电压脉冲2次谐波	皮,反	向		[1]	错误报文的数量					
	10	直流注入				[2]	帧错误的数量					
		参考值				[3]	溢出错误的数量					
p2000	参考	;频率下的参考转进	速[Rpr	n]		[4]	奇偶性错误的数					
p2001	参考	;电压[V]				[5]	起始字符错误的					
p2002	参考	;电流[A]				[6]	校验和错误的数					
p2003	参考	转矩[Nm]				[7]	长度错误的数量					
r2004	参考	讨率			p2030	现场	场总线接口的协议选择					
p2006	参考	;温度[℃]				0	没有协议					
p2010	调试	送日的波特率				1	USS MODBUS					
p2011	调试	送日的地址				2						
p2016	CI:	调试接口USS P	ZD发词	送字		3	PROFIBUS					
		USS 或者 Modb	us RT	U		4	CAN					
p2020	现场	。 总线接口的波特率	窲		r2032	控制	1权控制字生效					
	4	2400 波特	5	4800 波特		.00	ON/OFF1					
	6	9600 波特	7	19200 波特		.01	没有 OFF2					
	8 38400 波特 9 57600 波特 10 76800 波特 11 93750 波特			.02	没有 OFF3							
				.03	运行使能							
	12	115200 波特	13	187500 波特		.04	使能斜坡函数发	支生器				
p2021	现场	总线接口的地址	•			.05	斜坡函数发生器	启动				
p2022	USS	S 现场总线接口 P	ZD 数			.06	6 使能转速设定值					

4.2 使用基本操作面板 BOP-2 调试变频器

	1						1							
	.07 应答故障					r2054	PR	ROI	FIBUS 状态					
	.08	JOG 位 0					0	0 关闭						
	.09	09 JOG 位 1					1	没有连接(搜索波特率)						
	.10 由 PLC 控制						2	2 成功连接(找到波特率)						
p2037	PRC		3	3 和主机周期性连接(数据交换)										
	0	冻结设定值, 纟		4	质	周期数据交换正	E常							
	1	r2055	PR	ROI	FIBUS 诊断标	准								
	2	不冻结设定值					[0]	1.1	主机总线地址					
p2038	PRC	Fldrive STW/Z	'SW 接	口模式	弌		[1]	1.1	主机输入总长	度,	字节			
	0	0 SINAMICS					[2]		主机输出总长	度,	字节			
	2	VIK-NAMUR		r2057	PR	ROI	FIBUS 地址开	[:] 关诊	診断					
p2040	现场总线接口的监控时间[ms]					r2060	СС	 CO: IF1 PROFIdrive PZD 接收双字						
	PROFIBUS, PROFIdrive					[0] PZD 1 + 2 [10] PZD					0 11 + 12			
p2042	PRC)FIBUS ID 号				r2061	CI: IF1 PROFIdrive PZD 发送网					送双	字	
	0	SINAMICS					[0]	[0] PZD 1 + 2 [10] PZD 11					0 11 + 12	
	2	VIK-NAMUR				r2063	IF1	-1 PROFIdrive 诊断 PZD 发送双字						
r2043	BO:	PROFIdrive PZ	ZD 状态	73			[0] PZD 1 + 2 [10] PZD 11 +					0 11 + 12		
	.00	设定值错误				r2067	IF1 PZD最大,已互联							
	.02	现场总线正在	运行				[0] 接收							
p2044	PRC	, Fldrive 故障延	时[s]				[1]	,	发送					
p2047	PRC	FIBUS 附加的.	监控时	间[ms	5]	p2072	ΡZ	ZD /	失效后接收值	的特	性			
r2050	CO:	PROFIdrive PZ	ZD 接收	女字			.00)	强制打开抱问	刵	1 =	 に结住	Ĺ	
	[0]	PZD 1		[7]	PZD 8				(p0855) 0 = 值归零			-		
p2051	CI:	PROFIdrive P	 ZD 发i	送字		r2074	PR	PROFIdrive诊断总线数据,PZD接收					安收	
	[0]	PZD 1		[7]	PZD 8		[0]	ł	PZD 1		[7]	F	ZD 8	
r2053	PRC)FIdrive 诊断PZ	 ZD发送	字		r2075	PR	ROI	Fldrive诊断报	文偏	移,P	ZD技	受收	
	[0]	PZD 1		[7]	PZD 8		[0]	ł	PZD 1		[7]	F	ZD 8	
	_ = -	r2076	PROFIdrive诊断报文偏移,PZD发送						送送					

PZD 1

[0]

r2077

PZD 8

[7]

PROFIBUS 诊断,从站-从站通讯的地址

p2079	PROFIdrive PZD 报文扩展选择				p2112	BI: 外部报警 1		
	另见 p0922 。				r2122	报警代码		
p2080	BI: 数模转换器的状态字1				r2123	报警出现时间[ms]		
	各个	单独的位约	宗合月	成状态字1。	r2124	报警值		
p2088	取反	数模转换器	器的制	犬态字	r2125	报警消失时间[ms]		
r2089	CO:	发送数模软	专换者	器的状态字	p2126	选择故障号,修改应答方式		
	[0]	状态字 1			p2127	设置应答方式		
	[1]	状态字 2	2		p2128	选择触发器的故障代码或报警代码		
	[2]	任意状态	家字 3	6	r2129	CO/BO: 故障和报警的触发字		
	[3]	任意状态	家字 4		r2130	出现故障的时间(天)		
	[4]	任意状态	家字 5	i	r2131	CO: 当前故障代码		
r2090	BO:	PROFIdriv	ve PZ	ZD1 位方式接收	r2132	CO: 当前警告代码		
r2091	BO:	PROFIdriv	ve PZ	ZD2 位方式接收	r2133	故障值,浮点值		
r2092	BO: PROFIdrive PZD3 位方式接收			r2134	报警值,浮点值			
r2093	BO:	PROFIdriv	ve PZ	ZD4 位方式接收	r2135	CO/BO: 故障/报警状态字 2		
r2094	BO:	模数转换器	器的梦	数字量输出	r2136	排除故障的时间(天)		
r2095	BO:	模数转换器	器的梦	故字量输出	r2138	CO/BO: 故障/报警控制字		
p2098	模数	(转换器的数	数字 🖞	量输出取反	r2139	CO/BO: 故障/报警状态字 1		
p2099	CI:	模数转换	器的	信号源	p2141	转速阈值 1 [rpm]		
		故障(第	2 部注	分)和警告	p2153	转速实际值滤波器时间常数 [ms]		
p2100	选择	爸故障号,何	多改書	汝障响应	p2156	达到接通延迟比较值[ms]		
p2101	设置	故障响应			r2169	CO: 已平滑转速实际值信息[rpm]		
	0	无	1	OFF1	p2170	电流阈值[A]		
	2	OFF2	3	OFF3	p2171	已达到电流阈值,延时[ms]		
	5	STOP2	6	直流制动	p2174	转矩阈值 1 [Nm]		
p2103	BI:贫	笃 1 次应答故	友障		p2194	转矩阈值 2 [%]		
p2104	BI:贫	鸟 2 次应答胡	友障		p2195	力矩利用率,关闭延时 [ms]		
p2106	BI: /	外部故障1			r2197	CO/BO: 监控状态字 1		
r2110	报警	号			r2198	CO/BO: 监控状态字 2		
p2111	报警计数器			r2199	CO/BO: 监控状态字 3			

		工艺控制器						
p2200	BI : ⊥	艺控制器使能						
p2201	CO: 2	CO: 工艺控制器的固定值1[100 ≙ 100 %]						
p2202	CO: 2	CO: 工艺控制器的固定值2[100 ≙ 100 %]						
p2203	CO: 2	CO: 工艺控制器的固定值3[100 ≙ 100 %]						
p2204	CO: 2	工艺控制器的固定值4[100 ≙ 100 %]						
p2205	CO: 2	工艺控制器的固定值5[100 ≙ 100 %]						
p2206	CO: 2	工艺控制器的固定值6[100 ≙ 100 %]						
p2207	CO: 2	工艺控制器的固定值7[100 ≙ 100 %]						
p2208	CO: 2	工艺控制器的固定值8[100 ≙ 100 %]						
p2209	CO: 2	工艺控制器的固定值9[100 ≙ 100 %]						
p2210	CO: 2	工艺控制器的固定值10[100 ≙ 100 %]						
p2211	CO: 2	CO: 工艺控制器的固定值11[100 ≙ 100 %]						
p2212	CO: 2	CO: 工艺控制器的固定值12[100 ≙ 100 %]						
p2213	CO: 2	工艺控制器的固定值13[100 ≙ 100 %]						
p2214	CO: 2	工艺控制器的固定值14[100 ≙ 100 %]						
p2215	CO: 2	工艺控制器的固定值15[100 ≙ 100 %]						
p2216	工艺技	空制器固定值的选择方式						
	0 固分	定值直接选择						
	1 固定	定值以二进制方式选择						
p2220	BI: ⊥	艺控制器固定值选择位 0						
p2221	BI: ⊥	艺控制器固定值选择位 1						
p2222	BI: ⊥	艺控制器固定值选择位 2						
p2223	BI : ⊥	艺控制器固定值选择位 3						
r2224	CO:							
	工艺打	空制器的固定值生效[100 ≙ 100 %]						
r2225	CO/B	O: 工艺控制器固定值选择的状态字						
r2229	工艺打	空制器的当前编号						
p2230	工艺打	空制器电动电位器的配置						
	.00	保存功能激活						

	.02	开始端平滑激活						
	.03	p2230.0 = 1时非易失保存激活						
	.04	斜坡函数发生器始终激活						
r2231	工艺控制器电动电位器的设定值存储器							
p2235	BI: ⊥	艺控制器电动电位器的设定值更高						
p2236	BI: ⊥	艺控制器电动电位器的设定值更低						
p2237	工艺打	空制器电动电位器的最大值[%]						
p2238	工艺打	空制器电动电位器的最小值[%]						
p2240	工艺打	空制器电动电位器的初始值[%]						
r2245	CO : 工艺打 函数2	CO: 工艺控制器电动电位器的设定值,在斜坡 函数发生器前[100 ≙ 100 %]						
p2247	工艺打	空制器电动电位器的斜坡上升时间[%]						
p2248	工艺打	空制器电动电位器的斜坡下降时间[%]						
r2250	CO: 工艺打 函数2	空制器电动电位器的设定值,在斜坡 发生器后[100 ≙ 100 %]						
p2251	工艺打	空制器的模式						
	0	工艺控制器用作转速主设定值						
	1	工艺控制器用作转速辅助设定值						
p2253	CI:	工艺控制器的设定值1[100 ≙ 100 %]						
p2254	CI:	工艺控制器的设定值2[100 ≙ 100 %]						
p2255	工艺打	空制器的设定值1定标[100 ≙ 100 %]						
p2256	工艺打	空制器的设定值2定标[100 ≙ 100 %]						
p2257	工艺打	空制器的斜坡上升时间[s]						
p2258	工艺打	空制器的斜坡下降时间[s]						
r2260	CO: 工艺打 后 [10	空制器的设定值,在斜坡函数发生器 0 ≙ 100 %]						
p2261	工艺打	空制器设定值滤波的时间常数[s]						

p2263	工艺控制器的类型			p2297	CI:	工艺控制器最大限值的	的信号	导源			
	0	实际值信号中的	り差り	分量		[100	[100 ≙ 100 %]				
	1	故障信号中的差	言分グ	7量	p2298	CI:	工艺控制器最小限值的	的信号	导源		
p2264	CI:	工艺控制器的实	实际值	直[100 ≙ 100 %]		[100	0 ≙ 100 %]				
p2265	工艺	的招告。	憲波者	器的时间常数[s]	p2299	CI:	工艺控制器限值的偏积	眵[10	0 ≙ 100 %]		
r2266	co	<u></u>			p2302	工さ	艺控制器输出信号的初始	台值[9	6]		
	滤沥	。 皮器之后的工艺搭	制者	馨实际值[100 ≙ 100	p2306	工さ	艺控制器的故障信号取员	ź			
	%]					0	不取反				
p2267	工艺	艺控制器的实际值	ī上阳	द्र[100 ≙ 100 %]		1	取反工艺控制器的故障	章信号	<u>1.</u> 7		
p2268	工艺	吃控制器的实际值	ī下刚	ह[100 ≙ 100 %]	r2344	со	:				
p2269	工艺	它控制器增益的实	、际值	直[%]		工艺	艺控制器上次的转速设定	き値 (经过平滑		
p2270	工艺	的控制器实际值函	前数的	的选择		的)	[100 ≙ 100 %]				
	0	无功能	1	$\sqrt{\mathbf{x}}$	p2345	工Ż	艺控制器的故障响应 1				
	2	χ ²	3	X ³		0	功能关闭				
p2271	工艺	艺控制器实际值的	取反	〔 (编码器类型)		1	在出现故障时,切换3 302)	到r234	44(或者p2		
	0	不取反				2	女山玑坊陪时	ลี่มีควา	15		
	1	取反工艺控制器	醫的等	实际值信号	r2349	CO/BO . 工艺控制器的状态字					
r2272	со	:			n2900	CO:固定值1[100 4 100 %]					
	工艺	艺控制器实际值的	〕定核	⊼[100 ≙ 100 %]	n2901	CO:固定值2[100 ▲ 100 %]					
r2273	CO	工艺控制器故障	〔10	0 ≙ 100 %]	r2002	CO: 固定值[100 A 100 %]					
p2274	工ź	艺控制器差分的时	间常	\$数[s]	n2020						
p2280	ΤŻ	的控制器的比例增	畲益		p2930						
p2285	工艺	的短制器的积分时	间[s	5]	r2969	纵国	可做地重快空显示				
p2286	BI:	停止工艺控制器	的积	分器		1	信息				
p2289	CI:	工艺控制器的前	前馈	言号[100 ≙ 100 %]	r3113	CO	/BO: NAMUR 信息位	条			
p2291	со	: 工艺控制器的量	是大网	艮制[100 ≙ 100 %]	p3117	更改	牧安全信息类型				
p2292	СО	: 工艺控制器的最	是小阳	艮制[100 ≙ 100 %]		0	不改设安全信息的类型	型			
p2293	工艺	的招助。	降時	†间[s]		1	改设安全信息的类型				
r2294	со	工艺控制器的输	う 出信	言号[100 ≙ 100 %]	r3120	组作	井故障		1		
p2295	СО	:工艺控制器输出	的詞	ᢄ标[100 ≙ 100 %]		0	未分配	1	控制单元		
p2296	CI:	工艺控制器输出	出的知	定标[100 ≙ 100 %]		2	功率模块	3	电机		

r3121	组件报警							
	0	未分配	1	控制单元				
	2	功率模块	3	电机				
r3122 故障信息中包含的诊断属性								
r3123	3123 报警信息中包含的诊断属性							
p3233	转矩实际值滤波器时间常数 [ms]							
	电机特性							
p3320	涡轮机 P = f(n),Y坐标:P流量1%,点1							
p3321	涡轮	机 P = f(n),X坐标: r	n流量	1%,点1				
p3322	P = 1	f(n),Y坐标: P流量2 9	%,,	点2				
p3323	P = 1	f(n),X坐标: n流量2 g	%, д	点 2				
p3324	P = 1	f(n),Y坐标: P流量3 9	%,,	点3				
p3325	P = 1	f(n),X坐标: n流量3 g	%, д	点3				
p3326	P = 1	f(n),Y坐标: P流量4 9	%,,	点 4				
p3327	P = 1	f(n),X坐标: n流量4 9	%, д	点 4				
p3328	P = 1	f(n),Y坐标: P流量5 9	%,,	点5				
p3329	P = 1	f(n),X坐标: n流量5 g	% , _尽	点5				
		双线/三线制控制						
p3330	BI: 2	线/3线控制 1						
p3331	BI: 2	线/3线控制 2						
p3332	BI: 2	线/3线控制 3						
r3333	CO/	BO: 2线/3线输出						
	.00	2线/3 线启用						
	.01	2线/3线反转						
	.02	2线/3线启用/取反						
	.03	2线/3线反转/取反						
		复合制动						
p3856	复合	制动的制动电流[100 ≙	100	%]				
r3859	CO/I	BO: 复合制动的状态	字					

	管理参数						
p3900	快速调试完成						
r3925	电机构	电机检测的结果显示					
p3950	服务参	参数					
p3981	应答驴	区动对象的故障					
p3985	选择控	空制权模式					
r3996	写参数	汝 被禁止					
r5398	电机滥	a度模型 3 报警阈	值图	[°C]			
r5399	电机滥	a度模型 3 故障阈	值图	[°C]			
r5600	PROF	Flebergy 节能模式	, ID				
	0:	POWER OFF	2:	节能模式 2			
	255:	待机					
p5602	PROF	lebergy 最低节能	6模式	、暂停时间[s]			
	[0]	预留	[1]	模式2:			
p5606	PROF	lebergy 最高节能	を模式	、暂停时间[ms]			
	[0]	预留	[1]	模式2:			
p5611	PROF	lebergy 一般节能	送特性				
	.00	禁止	.01	变频器触发			
		PROFlenergy		OFF1			
	.02	允许从 PROFIdr	ive 壮	代态 S4			
		过渡到节能模式					
p5612	PROF	Elenergy 与模式相	目关的]节能特性			
	[0]	预留	[1]	模式2:			
r5613	CO/B	O: PROFlenerg	y 节育	能生效/无效			
	.00	PROFlenergy	.01	PROFlenerg			
		生效		y 尤效			
p5614	BI: PF	ROFlenergy 接通	禁止伯	言号源设置			
r7758	专有打	支术保护,控制单	元序	列号			
r7759	专有打	支术保护,控制单	元设	定序列号			

p7760	写保护/专有技术保护状态		r8601	CAN 错误寄存器								
	.00	1=写保护有效	p8602	CAN SYNC对象								
	.01	1=专有技术保护有效	p8603	3 CAN COB-ID 紧急消息[hex]								
	.02	1=专有技术保护暂时有效	p8604	p8604 CAN 节点保护								
	.03	1=专有技术保护无法取消	p8606	CAI	▶ 生产者	心跳	时间	l[ms]			
	.04	1=存储卡复制保护有效	r8607	CAI	N ID 对象							
	.05	1=基本复制保护有效	p8608	CAI	┓清除总:	线关	闭错	误				
	.06	1=用于诊断的跟踪和测量功能生效	p8609	CAI	Ⅰ 错误反	应						
p7761	写保	护	r8610	CAI	Ⅰ 首个服	务器	SD	С				
	0	取消写保护	p8611	CAI	N预定义的	的错	误域	[hex]			
	1	激活写保护	p8620	CAI	N 节点 ID)						
p7762	控制系统通过多主站外部总线系统进行写		r8621	生效的 CAN 节点 ID								
	访问		p8622	CAI	CAN 位速率[kBit/s]							
	0	自由写访问,不取决于 p7761		0	1000	1	800)		2	500	
	1	不能自由写访问(p7761生效)		3	250	4	125	5		5	50	
p7763	专有	技术保护,OEM例外列表参数数量		6	20	7	10					
p7764	专有	技术保护,OEM例外列表	p8623	CAN 位计时选择[hex]								
p7765	专有	技术保护,存储卡复制保护	p8630	CAN虚拟对象								
	0	取消存储卡复制保护	p8641	CAI	V中断连挂	妾选:	项代	码				
	1	激活存储卡复制保护		0	没有响应	应		1	OF	F1		
p7766	输入	专有技术保护口令		2	OFF2			3	OF	F3		
p7767	新建	专有技术保护口令	r8680	CAI	▼硬件诊	断						
p7768	确认	专有技术保护口令	p8684	启动后的 CAN NMT 状态								
p7769	专有	技术保护,存储卡设定序列号	p8685	CAI	NMT 氷	态						
p7775	NVF	RAM数据操作	p8699	CAN RPDO 监控时间[ms]								
r7843	存储	卡序列号	p8700	CAI	N接收PD	01	[hex]				
r8570	宏驱	动对象	p8701	CAI	N接收PD	02	[hex]				
	显示	:受频器中保存的宏文件。	p8702	CAI	CAN接收PDO 3 [hex]							
	7190	CANonen	p8703	CAI	N接收PD	04	[hex]				
			p8704	CAI	N接收PD	05	[hex]				
r8600	I CAN	↓设备类型										

p8705	CAN接收PDO 6 [hex]	r8745	CO: CAN 自由 PZD 接收对象 16 位			
p8706	CAN接收PDO 7 [hex]	p8746	Cl: CAN 自由 PZD 发送对象 16 位			
p8707	CAN接收PDO 8 [hex]	r8747	CO: CAN 自由 PZD 接收对象 32 位			
p8710	CAN接收映射,用于RPDO 1 [hex]	p8748	Cl: CAN 自由 PZD 发送对象 32 位			
p8711	CAN接收映射,用于RPDO 2 [hex]	r8750	CAN 被映射的接收对象,16位			
p8712	CAN接收映射,用于RPDO 3 [hex]	r8751	CAN 被映射的接收对象, 16位			
p8713	CAN接收映射,用于RPDO 4 [hex]	r8760	CAN 被映射的接收对象, 32位			
p8714	CAN接收映射,用于RPDO 5 [hex]	r8761	CAN 被映射的传送对象,32位			
p8715	CAN接收映射,用于RPDO 6 [hex]	r8762	CO: CAN运行方式显示			
p8716	CAN接收映射,用于RPDO 7 [hex]	r8784	CO: CAN 状态字			
p8717	CAN接收映射,用于RPDO 8 [hex]	p8785	BI: CAN状态字,位8			
p8720	CAN传送PDO 1 [hex]	p8786	BI: CAN状态字,位14			
p8721	CAN传送PDO 2 [hex]	p8787	BI: CAN状态字,位15			
p8722	CAN传送PDO 3 [hex]	p8790	CAN自动控制字互联			
p8723	CAN传送PDO 4 [hex]	p8791	CAN 保持选件代码			
p8724	CAN传送PDO 5 [hex]	r8792	CO: CAN 速度模式 I16 设定值			
p8725	CAN传送PDO 6 [hex]	r8795	CAN控制字			
p8726	CAN传送PDO 7 [hex]	r8796	CO: CAN 协议速度模式 I32 设定值			
p8727	CAN传送PDO 8 [hex]	r8797	CAN目标力矩			
p8730	CAN 传送映射,用于TPDO 1 [hex]	p8798	CAN 转速换算系数			
p8731	CAN 传送映射,用于TPDO 2 [hex]		[0] 分子 [1] 分母			
p8732	CAN 传送映射,用于TPDO 3 [hex]		检测 & 维护数据 (I&M)			
p8733	CAN 传送映射,用于TPDO 4 [hex]	p8805	检测和维护 4 配置			
p8734	CAN 传送映射,用于TPDO 5 [hex]		0: I&M 4 标准值(p8809)			
p8735	CAN 传送映射,用于TPDO 6 [hex]		1: I&M 4 用户值(p8809)			
p8736	CAN 传送映射,用于TPDO 7 [hex]	p8806	检测和维护1			
p8737	CAN 传送映射,用于TPDO 8 [hex]		[031] 工厂标识(AKZ)			
p8744	CAN PDO 映射配置		[3253] 地点标识(OKZ)			
	1: 预定义连接集	p8807	检测和维护2			
	2: 自由 PDO 映射		[015] YYY-MM-DD hh.mm			

p8808	检测和维护3			PN 远程控制器 2 IP 地址					
	[0	53] 任意的附加信息和注释(ASCII)	p8980	Ethe	EtherNet/IP 协议				
p8809	检测]和维护4(符号)		0:	SINAMICS	1: () AVDC	AC/DC	
		PROFIdrive	p8981	Ethe	rnet/IP ODVA	STO	P模式		
r8859	PRO	DFINET 检测数据		0:	OFF1	1: (OFF2		
r8909	PN	Device ID(设备ID)	p8982	Ethe	rnet/IP ODVA				
p8920	PN	Name of Station(站名称)	p8983	转速	(p8982)或转矩	(p898	83)定标	[
p8921	PN	IP Address of Station(站的IP地址)		123:	32		124:	16	
p8922	PN	Default Gateway of		125:	8		126:	4	
	Stat	ion(站的默认网关)		127:	2		128:	1	
p8923	ΡN	Subnet Mask of		129:	0,5		130:	0,25	
	Stat	ion(站的子网掩码)		131:	0,125	0,125		0,0625	
p8924	ΡN	DHCP 模式		133:	133: 0,03128				
p8925	PN	妾口配置	p8991	USB 存储器访问					
	0:	无功能			参数一致性和	参数(保存		
	1:	激活配置	p9400	安全	安全移除存储卡				
	2: 激活并保存配置			0 没有插入		入存储卡			
	2:	激活并保存配置		0	没有插入存储	卡			
	2: 3:	激活并保存配置 清除配置		0 1	没有插入存储 存储卡已插入	卡			
p8929	2: 3: PNi	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量		0 1 2	没有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移除	卡 (*) (*) (*) (*)	诸卡		
p8929	2: 3: PNi 0:	 激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 自动化或安全 		0 1 2 3	没有插入存储 存储卡已插入 请求"安全移防 允许"安全移防	卡 (*) (*)	诸卡		
p8929	2: 3: PN1 0: 1:	 激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 自动化或安全 自动化和安全 		0 1 2 3 100	没有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移防 允许"安全移防 正在访问存储	卡	諸卡 不允许"	安全移除"	
p8929 r8930	2: 3: PN) 0: 1: PN	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 自动化或安全 自动化和安全 站有效名称	r9401	0 1 2 3 100 "安全	没有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移腐 允许"安全移腐 正在访问存储 ********	卡 к"存储 к"	诸卡 不允许"	安全移除"	
p8929 r8930 r8931	2: 3: PN ¹ 0: 1: PN PN	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 自动化或安全 自动化和安全 站有效名称 站有效 IP 地址	r9401 r9463	0 1 2 3 100 "安全 设置	没有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移腐 允许"安全移腐 正在访问存储 :移除存储卡"状 的有效宏程序	卡 к"存储 к" к" к" к" к" к" к" к"	诸卡 不允许"'	安全移除"	
p8929 r8930 r8931 r8932	2: 3: PN ¹ 0: 1: PN PN PN	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 自动化或安全 自动化和安全 站有效名称 站有效默认网关	r9401 r9463 p9484	0 1 2 3 100 "安全 投置 搜索	没有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移腐 允许"安全移腐 正在访问存储 :移除存储卡"状 的有效宏程序 BICO互联的信	卡 *"存储 *" 卡, 、 一 一 一 示 。 一 一 示 。 一 一 示 。 一 一 示 「 の 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	诸卡 不允许"'	安全移除"	
p8929 r8930 r8931 r8932 r8933	2: 3: PN ¹ 0: 1: PN PN PN PN	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 自动化或安全 自动化和安全 站有效名称 站有效IP 地址 站有效默认网关 站有效子网掩码	r9401 r9463 p9484 r9485	0 1 2 3 100 "安全 搜索 搜索	没有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移腐 允许"安全移腐 正在访问存储 2.8除存储卡"状 的有效宏程序 BICO互联的信 BICO互联的信	★ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	_{諸卡} 不允许" ,数量	安全移除"	
p8929 r8930 r8931 r8932 r8933 r8934	2: 3: PN 1: PN PN PN PN PN	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 直动化或安全 自动化和安全 站有效名称 站有效IP 地址 站有效默认网关 站有效子网掩码 DHCP 模式生效	r9401 r9463 p9484 r9485 r9486	0 1 2 3 100 "安全 搜索 搜索 搜索	没有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移腐 允许"安全移腐 正在访问存储 2.8除存储卡"状 的有效宏程序 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信	★ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	諸卡 不允许"结 ,数量 ,第一个	安全移除"	
p8929 r8930 r8931 r8932 r8933 r8934 r8935	2: 3: PN ³ 0: 1: PN PN PN PN PN PN	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 直动化或安全 自动化和安全 站有效名称 站有效IP 地址 站有效默认网关 站有效子网掩码 DHCP 模式生效 站 MAC 地址	r9401 r9463 p9484 r9485 r9486	0 1 2 3 100 "安全 搜索 搜索 搜索	没有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移腐 允许"安全移腐 正在访问存储 整移除存储卡"状 的有效宏程序 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信	卡 [★] "存储 [★] " [★] " [★] 、 [★] [★] [★] [★] [★] [★] [★] [★]	^{诸卡} 不允许" ,数量 ,第一个	安全移除"	
p8929 r8930 r8931 r8932 r8933 r8934 r8935 r8939	2: 3: PN; 0: 1: PN PN PN PN PN PN PN	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 自动化或安全 自动化和安全 站有效名称 站有效IP 地址 站有效默认网关 站有效子网掩码 DHCP 模式生效 站 MAC 地址 DAP ID	r9401 r9463 p9484 r9485 r9486	0 1 2 3 100 "安全 搜索索 搜索索 驱动	沒有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移腐 允许"安全移腐 正在访问存储 2.8除存储卡"状 的有效宏程序 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信 Safety Inte 集成的SI功能何	卡 </th <th>諸卡 不允许"结 ,数量 ,第一个 </th> <th>安全移除" ★索引 1)</th>	諸卡 不允许"结 ,数量 ,第一个	安全移除" ★索引 1)	
p8929 r8930 r8931 r8932 r8933 r8934 r8935 r8939 r8939 r8960	2: 3: PN3 0: 1: PN PN PN PN PN PN PN	激活并保存配置 清除配置 远程控制器数量 直动化或安全 自动化和安全 站有效名称 站有效IP 地址 站有效默认网关 站有效子网掩码 DHCP 模式生效 站 MAC 地址 DAP ID 子槽分配	r9401 r9463 p9484 r9485 r9486 p9601 p9610	0 1 2 3 100 "安全 搜索索 搜索索 驱动 SI P	沒有插入存储 存储卡己插入 请求"安全移腐 允许"安全移腐 正在访问存储 2.8除存储卡"状 的有效宏程序 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信 BICO互联的信	卡 *"存储 *"存储 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a 不允许" , 数量 , 第一个 ·d ·d ·d ·d	安全移除" ☆索引 1)	

p9651	SI STO去抖时间(处理器1)[ms]						
p9659	SI潜在故障检查定时[h]						
r9660	SI潜在故障检查剩余时间[h]						
r9670	控制单元 SI 模块标识						
r9672	功率模块 SI 模块标识						
p9700	SI 复制功能						
p9701	确认SI数据修改						
p9761	输入 SI 口令[hex]						
p9762	新 SI 口令[hex]						
p9763	确认 SI 口令[hex]						
r9768	SI 接收PROFIsafe控制字(处理器1)						
	[0] PZD 1 [7] PZD 8						
r9769	SI 发送PROFIsafe状态字(处理器1)						
	[0] PZD 1 [7] PZD 8						
r9770	驱动集成的SI功能的版本(处理器1)						
r9771	SI 共用功能(处理器 1)						
r9772	CO/BO: SI 状态(处理器 1)						
r9773	CO/BO: SI 状态(处理器 1 + 处理器 2)						
r9776	SI 诊断						
	.00 1 =						
	安全功能参数更改后必须重新上电						
	.01 1=安全功能已使能						
	.02 1=安全组件已更换,必须进行保存						
r9780	SI 监控周期(处理器 1) [ms]						
r9781	SI 修改检查检验和(处理器 1)						
r9782	SI 更改检查的时间戳(处理器 1) [h]						
r9794	SI 交叉比较列表(处理器 1)						
r9795	SI STOP F 诊断(处理器 1)						
r9798	SI 参数的实际校验和(处理器 1)						
p9799	SI 参数的设定校验和(处理器 1)						

p9801	驱动集成的SI功能使能(处理器2)						
p9810	SI PROFIsafe 地址(处理器2)						
p9850	SI F-D	JI 切换公差时间(处理器2)					
p9851	SI ST	O 去抖时间(处理器2)[µs]					
r9871	SI 共用	SI 共用功能(处理器 2)					
r9872	CO/BO: SI 状态(功率模块)						
r9898	SI参数的实际校验和(处理器 2)						
p9899	SI 参数的设定校验和(处理器 2)						
		内部诊断					
r9976	负载系	系统[%]					
	[1]	计算时间负载					
	[5] 最大毛负载						
p60022	PROFIsafe 报文选择						
1	PROFINET 站名称						
r61000	PROF	FINET 站名称					

5.1 故障和警告列表

Axxxxx 警告

Fyyyyy:故障

表格 5-1 安全功能的重要报警和故障

号	原因	解决办法	解决办法				
F01600	STOP A 被触发	选择 STO ,并再次撤销选择。					
F01650	要求验收测试	执行验收测试并填写验收报告。					
		重新给控制单元上电。					
F01659	拒绝参数的写入任务	原因: 要恢复变频器的出厂设置。 但当前安全功能已使能,因此无法复位安全功能。					
		通过操作面板	来解决:				
		p0010 = 30	参数复位				
		p9761 =	输入安全功能的密码。				
		p0970 = 5	启动安全功能参数的复位。				
			参数复位后,变频器设置 p0970 = 5。				
		随后将变频器	重新恢复为出厂设置。				
A01666	F-DI 在安全应答时出现稳态1-信 号	将F-DI 设为遗	逻辑 0-信号。				
A01698	处于安全功能的调试模式中	在结束安全功	能的调试后,该信息消失。				
A01699	需要进行安全回路的断路测 试	在下一次撤销	闪龙能"STO"后,该信息消失,监控时间归零。				
F30600	STOP A 被触发	选择 STO,	并再次撤销选择。				

5.1 故障和警告列表

表格 5-2 重要故障和报警列表

号	原因	解决办法
F01018	启动多次中断	 重新给变频器上电。 发生该故障后,变频器恢复出厂设置。 调试变频器。
A01028	配置错误	说明: 存储卡上的设置针对的是另一种型号(即不同订货号、MLFB)的 模块。 请检查该模块的参数,必要时重新调试。
F01033	单位切换: 参考参数的数值无效	将参考参数设为不等于0.0的值(p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004)。
F01034	单位切换: 在修改参考参数后参数值的 换算失败	设置合适的参考参数值,使相关参数能够得以正确换算成相对值(p 0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004)。
F01122	探头输入处的频率过高	降低探头输入处脉冲的频率。
A01590	电机维护间隔已满	开展维护作业。
A01900	PROFIBUS: 配置报文出错	说明: PROFIBUS 主机尝试用错误的配置报文来建立连接。 检查主站和从站上的总线配置。
A01910 F01910	现场总线接口设定值超时	当p2040 ≠ 0 ms并出现以下某个情况时,就会发出报警: 总线连接中断 MODBUS 主站关闭 通讯错误(CRC、奇偶校验位、逻辑运算错误) 现场总线监控时间 p2040 太小
A01920	PROFIBUS: 周期性通讯中断	说明:到 PROFIBUS 主站的周期性通讯中断。 建立 PROFIBUS 连接,周期性通讯,激活 PROFIBUS 主站。
F03505	模拟量输入断线	检查和信号源的连接是否中断。 检查信号的电平。 从 r0752 查看模拟量输入上测出的输入电流。
A03520	温度传感器异常	检查传感器是否正确连接。
A05000 A05001 A05002 A05004 A05006	功率模块过热	检查以下项目: -环境温度是不是超出规定值? -负载条件和工作周期设计合理吗? -冷却装置失灵?

5.1 故障和警告列表

号	原因	解决办法
F06310	负载电压(p0210)参数设定错	检查设置的输入电压,必要时进行修改(p0210)。
	误	检查电源电压。
F07011	电机过热	减轻电机负载。
		检查环境温度。
		检查传感器的走线和连接。
A07012	l2t 电机模型过热	检查电机负载,必要时减轻负载。
		选择电机的环境温度。
		检查热时间常数 p0611。
		检查过热故障阈值 p0605。
A07015	电机温度传感器警告	检查传感器是否正确连接。
		检查参数 p0601 的设置。
F07016	电机温度监控器异常	检查传感器是否正确连接。
		检查参数 p0601 的设置。
F07086	单位切换: 超出参数限值	检查参数值,必要时进行修改。
F07088		
F07320	自动重启中断	提高重启尝试次数(p1211)。 当前次数显示在 r1214 中。
		在p1212中提高等待时间并且/或者在p1213中提高监控时间。
		设置 ON 指令(p0840)。
		提高或关闭功率模块的监控时间(p0857)。
		降低故障计数器归零的等待时间
		p1213[1] ,这样就可以减少记录的故障数量。
A07321	自动重启激活	说明: 自动重启功能激活。
F07000	湖山站柏圭山次计坦苏	住电源恢复和/以目前战障极排际后,变殒奋日动里后。
F07330	测出的搜索电流过报警	提局搜索电流 p1202, 检查电机连接。
A07400	V _{DC_max} 调节器生效	如果不希望调节器发挥作用:
		• 提高斜坡下降时间。
		 天闭V_{DC_max}调节器(在矢量控制中设置p1240 = 0. 在V/f控制中设置p1280 = 0)

5.1 故障和警告列表

号	原因	解决办法
A07409	V/f控制电流极限调节器生效	在采取以下某个措施后该报警自动消失:
		• 提高电流极限(p0640)。
		● 减轻负载。
		• 延长达到设定转速的加速时间。
F07426	工艺调节器实际值被限制	• 根据信号电平来调整限值(p2267, p2268)。
		• 检查实际值的标定系数(p2264)。
F07801	电机过电流	检查电流限值(p0640)。
		V/f 控制: 检查电流极限调节器(p1340 p1346)。
		延长加速时间(p1120)或减轻负载。
		检查电机和电机连线的短接和接地。
		检查电机星形接线还是三角形接线, 电机铭牌上的数据。
		检查功率模块和电机是否配套。
		电机还在旋转时,选择捕捉重启(p1200)。
A07805	驱动: 功率单元过载l2t	• 减轻持续负载。
		● 调整工作周期。
		• 电机和功率模块的额定电流之间的配套性
F07807	检测出短路	• 检查变频器的电机侧接线是否出现线间短路。
		• 检查电机电缆和电源电缆是否接反。
A07850	外部报警 1	触发了信号"外部报警 1"。
		参数p2112用于确定外部报警的信号源。
		解决办法: 消除报警原因。
F07860	外部故障 1	消除引起故障的外部原因。
F07900	电机堵转	• 检查电机是否能自由旋转。
		• 检查转矩限值: r1538为正旋转方向, r1539为负旋转方向。
F07901	电机超速	激活转速极限调节器的前馈(p1401 位 7 = 1)。
F07902	电机失步	检查是否正确设置了电机参数,开展电机数据检测。
		检查电流极限(p0640, r0067, r0289)。
		如果它太小,变频器不能励磁。
		检查电机电缆是否被断开。
A07903	电机转速差	增大p2163和/或p2166。
		提高转矩、电流和功率极限值。
5.1 故障和警告列表

号	原因	解决办法		
A07910	电机过热	检查电机负载。		
		选择电机的环境温度。		
		检查 KTY84 传感器。		
A07920	转矩/转速过低	转矩偏离了"转矩-转速"包络线。		
A07921	转矩/转速过高	• 检查电机和负载之间的连接。		
A07922	转矩/转速在公差范围外	• 根据负载情况相应地修改设置。		
F07923	转矩/转速过低	• 检查电机和负载之间的连接。		
F07924	转矩/转速过高	• 根据负载情况相应地修改设置。		
A07927	直流制动生效	不需要		
A07980	电机数据旋转检测生效	不需要		
A07981	缺少"电机数据旋转检测"的	应答目前存在的故障信息。		
	使能	给出缺少的使能,见 r00002、r0046。		
A07991	电机数据检测激活	接通电机,检测电机数据		
F08501	设定值超时	 检查PROFINET连接。 		
		• 在运行(RUN)状态下设置控制器。		
		• 当故障再次出现时,检查设置的监控时间p2044。		
F08502	生命符号监控时间已过	● 检查PROFINET连接。		
F08510	发送配置数据无效	● 检查PROFINET配置。		
A08511	接收配置数据无效			
A08526	无周期性通讯	• 激活周期性运行的控制器。		
		● 检查参数"Name of Station"和"IP of Station"(r61000, r61001)。		
A08565	设置参数的一致性错误	请检查以下项目:		
		• IP地址、子网掩码或缺省网关是否正确。		
		• 网络中的IP地址或站名称是否重复。		
		• 站名称是否包含无效字符。		

5.1 故障和警告列表

号	原因	解决办法			
F08700	通讯出错	在CAN通讯中出现了一个故障。请检查以下项目:			
		 总线电缆。 总线波特率(p8622)。 			
		• 位计时(p8623)。			
		 ● 主站 			
		手动排除故障原因后,通过p8608 = 1启动CAN控制器!			
F13100	专有技术保护:	存储卡的专有技术保护以及复制保护已激活。			
	复制保护故障	在检测存储卡时出现故障。			
		• 插入一张合适的存储卡,暂时断开变频器电源,然后再次给变			
		频器上电。			
		● 取消复制保护(p7765)。			
F13101	专有技术保护:	插入一张有效的存储卡。			
	夏前保护尤法激活				
F30001	过电流	检查以下项目:			
		 电机数据,必要时开展调试 电机的接线方式(Υ / Δ) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			
		• V/f 控制: 电机和功率模块的额定电流之间的配套性			
		• 电源质量			
		• 电源换向电抗器是否正确连接			
		• 功率电缆的连接			
		• 功率电缆是否短路或有接地错误			
		• 功率电缆的长度			
		● 电源相位			
		如果这些都没有用:			
		• V/f 控制: 提高加速时间			
		• 降低负载			
		• 更换功率模块			
F30002	直流母线过电压	提高减速时间 p1121。			
		设置圆弧时间(p1130, p1136)。			
		激活 Vdc 电压控制器(p1240, p1280)。			
		检查电源电压(p0210)。			
		检查电源相位。			

5.1 故障和警告列表

号	原因	解决办法			
F30003	直流母线欠电压	检查电源电压(p0210)。			
F30004	变频器过热	检查变频器风扇是否工作。			
		检查环境温度是否在规定范围内。			
		检查电机是否过载。			
		降低脉冲频率。			
F30005	l2t 变频器过载	检查电机、功率模块的额定电流。			
		降低电流极限 p0640。			
		V/f 特性曲线: 降低 p1341。			
F30011	电源缺相	检查变频器的进线熔断器。			
		检查电机的电源电缆。			
F30015	电机电源线缺相	检查电机电源电缆。			
		提高加速时间、减速时间(p1120)。			
F30021	接地	• 检查功率线路连接。			
		● 检查电机。			
		• 检查变流器。			
		• 检查制动连接电缆和接触情况(有可能出现断线)。			
F30027	直流母线预充电时间监控响	检查电源电压。			
	应	检查电源输入电压的设置(p0210)。			
F30035	供风温度过高	• 检查风扇是否运行。			
F30036	内部过热	● 检查滤网。			
		• 检查环境温度是否在允许的范围内。			
F30037	整流器温度过高	参见F30035的解决办法,另外还有:			
		• 检查电机负载。			
		● 检查电源相位。			
A30049	内部风扇损坏	检查内部风扇,必要时更换风扇。			
F30059	内部风扇损坏	检查内部风扇,必要时更换风扇。			
F30074	控制单元和功率模块之间的	变频器的24 V供电(端子31和32)暂时中断。			
	通讯故障	检查电源和布线。			
A30502	直流母线过电压	• 检查变频器输入电压(p0210)。			
		• 检查电源电抗器的选型。			

5.1 故障和警告列表

号	原因	解决办法	
A30920	温度传感器异常	检查传感器是否正确连接。	
A50001	PROFINET 配置错误	PROFINET控制器尝试用错误的配置报文来建立连接。 检查"世真设久"是不已激迁(p8020 = 2)	
A50010	PROFINET 站名称无效		
A50020	PROFINET: 缺少第二个控制器	"共享设备"已激活(p8929 = 2)。 但是只有和一个PROFINET控制器的连接。	

其它信息见参数手册。

5.2 产品支持

表格 5-3 技术支持

法国	德国	意大利	西班牙	英国	
+33 (0) 821 801 122	+49 (0)911 895 7222	+39 (02) 24362000	+34 902 237 238	+44 161 446 5545	
其他服务电话号码: 产品支持 (http://www.siemens.com/automation/service&support)					

表格 5-4 包含详细信息的手册

信息难易 度	手册	内容	语言	下载或订购
+ ++	入门指南 操作说明 - 变频器	(本手册) 变频器安装、调试和运行 。 说明变频器的功能。 技术数据。	中文、德 语、英语 、法语、 意大利语 、 西班牙 语	下载手册 (http://support.automation.siem ens.com/WW/view/en/3056362 8/133300) SINAMICS Manual Collection DVD版文档
+++	Safety Integrated 功能手册	PROFIsafe 的组态。 内部集成故障安全功能的 安装、调试和运行。	德语、英 语	订货号: 6SL3097-4CA00-0YG0
+++	参数手册	完整的参数、报警和故障 表。 功能图。	中文、德 语、英语	
+++	操作说明 - BOP-2, IOP	操作面板的说明。	德语、英 语	

5.3 备件

5.3 备件

		订货号
备件套装,含5个输入/输出端子套件,2个柜门套件和1个防	F尘头	6SL3200-0SK41-0AA0
屏蔽板	外形尺寸 A	6SL3266-1EA00-0KA0
	外形尺寸 B	6SL3266-1EB00-0KA0
	外形尺寸 C	6SL3266-1EC00-0KA0
1套连接器(电源连接器、电机连接器和制动电阻连接器)	外形尺寸 A	6SL3200-0ST05-0AA0
	外形尺寸 B	6SL3200-0ST06-0AA0
	外形尺寸 C	6SL3200-0ST07-0AA0
风扇单元	外形尺寸 A	6SL3200-0SF12-0AA0
	外形尺寸 B	6SL3200-0SF13-0AA0
	外形尺寸 C	6SL3200-0SF14-0AA0
内置有风扇的顶罩	外形尺寸 A	6SL3200-0SF40-0AA0
	外形尺寸 B	6SL3200-0SF41-0AA0
	外形尺寸 C	6SL3200-0SF42-0AA0

其他信息

SINAMICS 变频器: www.siemens.com/sinamics

Safety Integrated: www.siemens.com/safety-integrated

PROFINET: www.siemens.com/profinet

Siemens AG Industry Sector Drive Technologies Motion Control Systems Postfach 3180 91050 ERLANGEN 德国 保留变更权利 © Siemens AG 2011-2014

> 有关SINAMICS G120D的其他信息, 请扫描二维码。



www.siemens.com/drives